AKD[™] EtherCAT Communicazione



Edizione: Revision F, Marzo 2012 Valido per la revisione del prodotto D Codice 903-200005-03 Traduzione del manuale originale



Conservare il manuale per l'intera durata del prodotto. In caso di cambio di proprietà il manuale deve essere fornito al nuovo utilizzatore quale parte integrante del prodotto.

KOLLMORGEN

Because Motion Matters™

Edizioni fino ad ora pubblicate:

Revision	Nota
B, 10/2010	Prima edizione (italiano)
C, 01/2011	HW Rev. C
D, 04/2011	WoE, corrections
E, 10/2011	Flexible Mapping
F, 03/2012	Minor corrections

Hardware Revision (HR)

AKD HR	AKD PDMM HR	Firmware	WorkBench	KAS IDE	Remarks
A	-	01.03.zz.zzz	1.3.0.zzzzz	-	AKD Start revision
С	-	01.05.xx.yyy	1.5.0.zzzzz	-	STO certified, PROFINET RT released
D	DA	01.06.xx.yyy	1.6.0.zzzzz	2.5.0.zzzz	Control board revision 9, AKD PDMM Start revision

EtherCAT è registrato depositato e la tecnologia brevettata, conceduti una licenza a da Beckhoff Automation Gmbh, la Germania.

Ethernet/IP è un marchio registrato di ODVA, Inc.

Ethernet/IP Communication Stack: copyright (c) 2009, Rockwell Automation

EnDat è un marchio registrato di Dr. Johannes Heidenhain GmbH

HIPERFACE è un marchio registrato di Max Stegmann GmbH

PROFINET è un marchio registrato di PROFIBUS e PROFINET International (PI)

SIMATIC è un marchio registrato di SIEMENS AG

Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation

AKD è un marchio registrato di Kollmorgen™ Corporation

Brevetti reali:

US Patent 5,646,496 (used in control card R/D and 1 Vp-p feedback interface)

US Patent 5,162,798 (used in control card R/D)

US Patent 6,118,241 (used in control card simple dynamic braking)

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche volte al miglioramento degli apparecchi

Stampato negli Stati Uniti d'America

Questo documento è la proprietà intellettuale di Kollmorgen™. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del documento può essere riprodotta in qualsiasi forma (fotocopia, microfilm o altro processo) senza l'approvazione scritta della ditta Kollmorgen™ o rielaborata, riprodotta o diffusa mediante l'uso di sistemi elettronici.

Sommario

1 In	formazioni generali	. 5
1.1	Su questo manuale	6
1.2	Gruppo di destinatari	6
1.3	Simboli usati	. 7
1.4	Abbreviazioni usate	. 8
2 Si	curezza	. 9
2.1	Istruzioni di sicurezza	10
2.2	Uso secondo le istruzioni	. 10
2.3	Uso vietato	. 10
3 In	stallazione e configurazione	. 11
3.1	Istruzioni di sicurezza	. 12
3.2	EtherCAT integrato	. 13
3	.2.1 Funzioni LED.	. 13
3	.2.2 Tecnologia di collegamento	. 13
3	.2.3 Esempio di collegamento di rete	. 13
3.3	Attivazione EtherCAT con modelli AKD	. 14
3.4	Guida alla Configurazione	. 14
3.5	Configurazione tramite Gestore di sistema TwinCAT NC/PTP	. 15
3	.5.1 Scansione dei dispositivi	. 16
3	.5.2 Selezione del dispositivo	. 16
3	.5.3 Scansione per scatole	. 17
3	.5.4 Aggiunta di slave a task NC	. 17
3	.5.5 Abilitazione della configurazione di rete	. 18
3	.5.6 Abilitazione dell'asse e spostamento dell'asse	. 19
3.6	Configurazione WorkBench su TwinCAT	. 20
3	.6.1 Configurazione di TwinCAT e WorkBench	. 21
3	.6.2 Collegamento a un azionamento mediante WorkBench	. 22
3	.6.3 Configurazione e attivazione di un azionamento	. 25
3.7	Configurazione tramite IDE KAS	26
4 Pr	ofilo EtherCAT	27
4.1	Registro dello slave	. 28
4.2	Evento AL (Evento di interruzione) e abilitazione dell'interruzione	. 29
4	.2.1 Registro di abilitazione dell'interruzione (indirizzo 0x0204:0x0205).	. 29
4	.2.2 Richiesta di evento AL (indirizzo 0x0220:0x0221).	. 30
4.3	Accelerazione di fase	31
4	.3.1 Controllo AL (indirizzo 0x0120:0x0121).	. 31
4	.3.2 Stato AL (indirizzo 0x0130:0x0131).	. 31
4	.3.3 Codice dello stato AL (indirizzo 0x0134:0x0135)	. 32
4	.3.4 Fasi di comunicazione EtherCAT	. 32
4.4	CANopen su EtherCAT (CoE) Macchina di stato	. 33
4	.4.1 Descrizione dello stato	. 33
4	.4.2 Comandi nella parola di controllo	. 34
4	.4.3 Bit della macchina di stato (parola di stato)	. 35

4.5 Mannature fisse PDO	36
4.6 Mannature flagsibili DDO	
4.6 Mappature nession PDO	
4.6.1 Esempio: mappatura libera PDO	
4.7 Valori di setpoint ciclici ed effettivi supportati	42
4.8 Modalità di funzionamento supportate	42
4.9 Regolazione della durata del ciclo di EtherCAT	43
4.10 Durate massime del ciclo in base alla modalità di funzionamento	43
4.11 Sincronizzazione	44
4.11.1 Comportamento della sincronizzazione con clock distribuiti (DC) abilitati	44
4.11.2 Comportamento della sincronizzazione con clock distribuiti (DC) disabilitati	44
4.12 Parola del controllo del blocco e parola dello stato del blocco	45
4.13 Gestione della Mailbox	46
4.13.1 Uscita della Mailbox	
4.13.2 Ingresso della Mailbox	48
4.13.3 Esempio: accesso alla Mailbox	49
4.14 Parametri del bus di campo	50
5 Index	51

1 Informazioni generali

1.1	Su questo manuale	6
1.2	Gruppo di destinatari	6
1.3	Simboli usati	7
1.4	Abbreviazioni usate	8

1.1 Su questo manuale

Questo manuale, *Comunicazione EtherCAT di AKD*, descrive l'installazione, la configurazione, la gamma di funzioni e il protocollo del software per la serie di prodotti AKD EtherCAT. Tutti i servoamplificatori AKD EtherCAT hanno funzionalità EtherCAT integrate; pertanto non è necessaria una scheda opzionale supplementare.

È disponibile una versione digitale di questo manuale (in formato .pdf) sul CD-ROM fornito con il servoamplificatore. Gli aggiornamenti del manuale possono essere scaricati dal sito Kollmorgen™.

Documenti correlati per la serie AKD includono:

- *Manuale d'installazione AKD* (fornito anche in forma cartacea per clienti dell'UE). Il manuale fornisce istruzioni per l'installazione e la configurazione del servoamplificatore.
- Manuale d'uso AKD. Questo manuale descrive come usare il servoamplificatore nelle applicazioni classiche. Inoltre fornisce suggerimenti per ottimizzare le prestazioni del vostro sistema con AKD. Questo manuale comprende la Guida ai parametri di AKD e ai riferimenti dei comandi. Questa guida offre la documentazione sui parametri e i comandi usati per programmare l'AKD.
- Comunicazione CAN-BUS AKD. Questo manuale fornisce informazioni di configurazione per l'interfaccia CAN e descrive il profilo CANopen ed informazioni di esposizioni per la comunicazione di CAN over EtherCAT.

Inoltre un file EtherCAT XML, denominato *AKD EtherCAT Device Description*, descrive l'SDO e il PDO del servoamplificatore. Il file è disponibile sul sito Kollmorgen™: <u>http://www.kollmorgen.com</u>

1.2 Gruppo di destinatari

Questo manuale è rivolto a personale con le seguenti qualifiche:

- Installazione: solo a cura di elettricisti qualificati.
- Configurazione: solo a cura di personale qualificato con nozioni approfondite in materia di elettrotecnica e tecnologia di azionamento
- Programmazione: Sviluppatori, progettisti

Il personale qualificato deve conoscere e rispettare le seguenti normative:

- ISO 12100, IEC 60364 ed IEC 60664
- Disposizioni antinfortunistiche nazionali

AVVERTENZA Durante l'utilizzo vi sono situazioni ad alto rischio, con pericolo di morte, grave pericolo per la salute o danni materiali. L'operatore si deve assicurare che le istruzioni di sicurezza contenute nel presente manuale siano osservate. L'operatore deve assicurare che tutto il personale responsabile dell'utilizzo del servoamplificatore abbia letto e compreso il manuale.

1.3 Simboli usati

Simboli di avvertenza

Simbolo	Indicazione
▲ PERICOLO	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.
AVVERTENZA	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca morte o lesioni gravi.
ATTENZIONE	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca lesioni non gravi o moderate.
AVVISO	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca danni materiali.
Informazioni	Questo non è un simbolo di sicurezza Questo simbolo indica note importanti.

Simboli relativi ai disegni

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Terra del segnale	¥	Diodo
	Terra del telaio	\Box	Relè
	Terra protettiva		Spegnimento dei relè ritardato
ļ	Resistenza		Contatto normalmente aperto
ф	Fusibile	ł	Contatto normalmente chiuso

1.4 Abbreviazioni usate

Abbreviazione	Significato
AL	Application Layer: il protocollo utilizzato direttamente dalle entità del processo.
Cat	Categoria - classificazione per i cavi, utilizzata anche in Ethernet.
DC	Meccanismi di clock distribuiti per sincronizzare master e slave EtherCAT
DL	Data Link (= Layer 2). EtherCAT utilizza Ethernet, standardizzata come IEEE 802.3.
FPGA	Field Programmable Gate Array
FTP	File Transfer Protocol
HW	Hardware
ICMP	Internet Control Message Protocol: meccanismi per la segnalazione di errori IP.
IEC	International Electrotechnical Commission: standard internazionali
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
MAC	Media Access Control
MII	Media Independent Interface: unità di controllo Ethernet a interfaccia standardizzata <-> dispositivi di routing.
MDI	Media Dependent Interface: utilizzo di segnali e pin di connessione.
MDI-X	Media Dependent Interface X: utilizzo di segnali e pin di connessione con linee incrociate.
OSI	Open System Interconnect
OUI	Organizationally Unique Identifier: i primi 3 byte di un indirizzo Ethernet, assegnati a società e aziende e utilizzabili per gli identificatori dei protocolli (ad es., LLDP)
PDI	Physical Device Interface: serie di elementi che consente l'accesso a ESC dal lato del processo.
PDO	Process Data Object
PDU	Protocol Data Unit: contiene le informazioni sul protocollo trasferite da un'istanza del protocollo di dati trasparenti e a un livello secondario
PHY	Interfaccia fisica che converte i dati dall'unità di controllo Ethernet a segnali elettrici od ottici.
PLL	Phase Locked Loop
PTP	Precision Time Protocol conformemente a IEEE 1588
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol
RT	Tempo reale, eseguibile in unità di controllo Ethernet senza supporto speciale.
RX	Ricezione
RXPDO	Ricezione PDO
SNMP	Simple Network Management Protocol
SPI	Serial Peripheral Interface
Src Addr	Indirizzo di origine: indirizzo di origine di un messaggio.
STP	Shielded Twisted Pair (doppino schermato)
ТСР	Transmission Control Protocol
ТХ	Trasmissione
TXPDO	Trasmissione PDO
UDP	User Datagram Protocol : frame di trasmissione multipla non sicuro.
UTP	Unshielded Twisted Pair (doppino non schermato)
ZA ECAT	Modalità di accesso EtherCAT
ZA Drive	Servoamplificatore modalità di accesso

2 Sicurezza

2.1	Istruzioni di sicurezza	10
2.2	Uso secondo le istruzioni	10
2.3	Uso vietato	10

2.1 Istruzioni di sicurezza

▲ PERICOLO	Durante l'utilizzo vi sono situazioni ad alto rischio, con pericolo di morte, grave pericolo per la salute o danni materiali. Non aprire né toccare le apparecchiature durante il funzionamento. Tenere chiusi tutte le coperture e gli sportelli dei quadri elettrici durante il funzionamento. Il dispositivo può essere toccato durante l'installazione e la messa in servizio solo da personale debitamente qualificato.
	 I collegamenti dei comandi e dell'alimentazione possono essere attraversati da corrente anche quando il motore non gira.
	 I servoamplificatori possono presentare superfici calde durante il funzionamento. Il dissipatore di calore può raggiungere temperature superiori a 80 .
AVVERTENZA	Le apparecchiature elettroniche si possono guastare. L'utente deve garantire che, qualora si verificasse un guasto, il servoamplificatore sia impostato su uno stato sicuro per i macchinari e il personale, ad esempio con l'ausilio di un freno meccanico. I servoamplificatori con moduli e EtherCAT sono macchine controllate a distanza. Possono iniziare a muoversi in qualsiasi momento senza preavviso. Adottare misure adeguate per assicurare che il personale addetto al funzionamento e alla manutenzione sia consapevole del pericolo. Implementare misure di protezione adeguate per assicurare che qualsiasi avvio imprevisto delle macchine non possa provocare situazioni pericolose per il personale o i macchinari. I finecorsa del software non sostituiscono i finecorsa dell'hardware sulla macchina.
AVVISO	Installare il servoamplificatore come descritto nel <i>Manuale d'installazione</i> . Non staccare mai i collegamenti elettrici dal servoamplificatore quando quest'ultimo è sotto tensione. In caso contrario si provocherebbe la distruzione dell'elettronica
AVVISO	Non collegare la linea Ethernet per il PC con il software di configurazione all'interfaccia EtherCAT X5/X6. Il cavo Ethernet di configurazione deve essere collegato all'interfaccia di servizio su X11.

2.2 Uso secondo le istruzioni

I servoamplificatori sono componenti incorporati in impianti o macchine elettrici e possono funzionare esclusivamente come componenti integrati di tali impianti o macchine. Il produttore della macchina deve generare una valutazione di rischio per la macchina ed adottare misure adeguate per assicurare che movimenti imprevisti non possano causare lesioni o danni a persone o cose.

- Osservare le indicazioni nei capitoli "Uso secondo le istruzioni" e "Uso vietato" nel Manuale d'installazione AKD.
- L'interfaccia EtherCAT serve solo per il collegamento di AKD a un master con connettività EtherCAT.

2.3 Uso vietato

Un uso diverso da quanto descritto nel capitolo "Uso secondo le istruzioni" non è previsto e può provocare lesioni personali e danni materiali. Non usare il servoamplificatore con una macchina non conforme alle direttive o normative nazionali corrispondenti. Inoltre è vietato l'uso del servoamplificatore nei seguenti ambienti:

- aree potenzialmente esplosive
- ambienti con acidi corrosivi e/o elettricamente conduttivi, soluzioni alcaline, oli, vapori, polveri
- navi o applicazioni offshore

I connettori X5 e X6 del servoamplificatore AKD EtherCAT non si possono utilizzare per alcun protocollo Ethernet, ad eccezione di EtherCAT (CoE, Can over EtherCAT).

10

3 Installazione e configurazione

3.1	Istruzioni di sicurezza	12
3.2	EtherCAT integrato	13
3.3	Attivazione EtherCAT con modelli AKD	14
3.4	Guida alla Configurazione	14
3.5	Configurazione tramite Gestore di sistema TwinCAT NC/PTP	15
3.6	Configurazione WorkBench su TwinCAT	20
3.7	Configurazione tramite IDE KAS	26

3.1 Istruzioni di sicurezza

▲ PERICOLO	Non scollegare mai i collegamenti elettrici dal servoamplificatore quando quest'ultimo è sotto tensione. Sussiste un pericolo di formazione di arco elettrico che può provocare danni ai contatti e lesioni personali gravi. Dopo aver scollegato il servoamplificatore dall'alimentazione principale, attendere almeno sette minuti prima di toccare le sezioni potenzialmente sotto tensione dell'attrezzatura, come i contatti, o prima di staccare qualsiasi collegamento. I condensatori possono ancora presentare tensioni pericolose fino a sette minuti dopo la disinserzione delle tensioni di alimentazione. Per essere sicuri, misurare la tensione del DC-link e attendere fino a quando la tensione scende al di sotto di 40 V. I collegamenti di comando e di alimentazione possono ancora essere sotto tensione anche se il motore non gira.
AVVERTENZA	Le apparecchiature elettroniche si possono guastare. L'utente deve garantire che, qualora si verificasse un guasto, il servoamplificatore sia impostato su uno stato sicuro per i macchinari e il personale, ad esempio con l'ausilio di un freno meccanico. I servoamplificatori con moduli ed EtherCAT sono macchine controllate a distanza. Possono iniziare a muoversi in qualsiasi momento senza previo avviso. Adottare misure adeguate per assicurare che il personale addetto al funzionamento e alla manutenzione sia consapevole del pericolo. Implementare misure di protezione adeguate per assicurare che qualsiasi avvio imprevisto delle macchine non possa provocare situazioni pericolose per il personale o i macchinari. I finecorsa del software non sostituiscono i finecorsa dell'hardware sulla macchina.
AVVISO	Installare il servoamplificatore come descritto nel <i>Manuale d'installazione</i> . I cavi per l'ingresso analogico del setpoint e l'interfaccia di posizione, come mostrato nello schema dei collegamenti nel <i>Manuale d'installazione</i> , non sono necessari. Non staccare mai i collegamenti elettrici dal servoamplificatore quando quest'ultimo è sotto tensione. In caso contrario si provocherebbe la distruzione dell'elettronica.
AVVISO	Lo stato del servoamplificatore deve essere controllato dal PLC per poter acquisire situazioni critiche. Collegare in serie il contatto FAULT nel circuito di arresto di emergenza dell'impianto. Il circuito di arresto di sicurezza deve azionare il contattore di alimentazione.

Informazioni	Utilizzare WorkBench per modificare le impostazioni del servoamplificatore. Qualsiasi altra modifica può invalidare la garanzia.
Informazioni	A causa della rappresentazione interna dei parametri di controllo di posizione, l'unità di controllo della posizione può essere utilizzata solo se non si supera la velocità limite finale del servoamplificatore: rotativo alla commutazione sinusoidale ² : 7.500 giri/min alla commutazione trapezoidale: 12.000 giri/min. lineare alla commutazione sinusoidale ² : 4 giri/min alla commutazione trapezoidale: 6,25 m/s
Informazioni	Tutti i dati relativi a risoluzione, dimensione di passo, precisione di posizionamento, ecc. si riferiscono a valori di calcolo. La mancata linearità nel meccanismo (gioco, flessione, ecc.) non viene presa in considerazione. Se la velocità limite finale del motore deve essere modificata, occorre adattare tutti i parametri immessi precedentemente per il controllo di posizione e i blocchi movimento.

3.2 EtherCAT integrato

Collegamento alla rete EtherCAT tramite X5 (porta di ingresso) e X6 (porta di uscita).



3.2.1 Funzioni LED

Lo stato della comunicazione è indicato dai LED integrati.

Connettore	LED# Nome		Funzione	
X5	LED1 Collegamento porta IN		ON = attivo	
			OFF= non attivo	
	LED2	RUN	ON = in funzione	
			OFF = non in funzione	
X6	LED3	Collegamento porta OUT	ON = attivo	
			OFF= non attivo	
	LED4	-	-	

3.2.2 Tecnologia di collegamento

È possibile collegare la rete EtherCAT utilizzando connettori RJ-45.

3.2.3 Esempio di collegamento di rete



3.3 Attivazione EtherCAT con modelli AKD

I modelli AKD-CC sono servoamplificatori che supportano bus di campo di tipo EtherCAT e CAN in un software comune. I servoamplificatori di tipo CC consentono di selezionare un supporto per bus di campo impostando il parametro DRV.TYPE a un determinato valore. I servoamplificatori CC sono forniti con l'impostazione EtherCAT attiva. Per modificare un servoamplificatore passando da CANopen a EtherCAT è necessario modificare il parametro DRV.TYPE.

- 1. mediante software: collegare il PC all'AKD e modificare il parametro DRV.TYPE nella schermata Terminale di WorkBench (vedere documentazione parametro DRV.TYPE) oppure
- 2. mediante hardware: usando i selettori rotativi S1 & amp; S2 nella parte anteriore e il pulsante B1 sul lato superiore del servoamplificatore.

Per modificare il tipo di bus di campo da CAN a EtherCAT usando i selettori rotativi è necessario procedere come indicato di seguito:

1. impostare i selettori rotativi sul lato anteriore dell'AKD a un valore pari a 89.



Set S1 to 8 and S2 to 9

2. premere il pulsante B1 per 3 secondi circa (si avvia DRV.NVSAVE). Premi B1 per 3 second



Mentre si modifica DRV.TYPE impostando il bus di campo EtherCAT, il display a sette segmenti mostra En. Non interrompere l'alimentazione a 24 V quando il display a sette segmenti mostra En!

- 3. Aspettare finché il display a sette segmenti torna allo stato originale; ora il servoamplificatore è impostato su EtherCAT.
- 4. Eseguire un ciclo di alimentazione del servoamplificatore disinserendo e poi ripristinando l'aliment. a 24 V.

Informazioni Se la procedura per DRV.TYPE non ha funzionato, il display a sette segmenti mostra Er (Errore). In tal caso eseguire un ciclo di alimentazione del servoamplificatore e contattare il servizio di assistenza clienti.

3.4 Guida alla Configurazione

Solo personale specializzato con ampie nozioni nel campo delle tecnologie di controllo e azionamento può eseguire i test e la configurazione del servoamplificatore.
Assicurarsi che nessun movimento accidentale del servoamplificatore possa comportare un pericolo per persone o macchinari.

1. Controllare assemblaggio/installazione. Controllare che tutte le istruzioni di sicurezza nel manuale del prodotto per il servoamplificatore e nel presente manuale vengano osservate e implementate. Controllare l'impostazione dell'indirizzo della stazione e il baud rate.

- 2. Collegare il PC, avviare WorkBench. Utilizzare il software di configurazione WorkBench per impostare i parametri per il servoamplificatore.
- 3. Configurare le funzioni di base. Avviare le impostazioni di base del servoamplificatore e ottimizzare le unità di controllo di posizione, velocità e corrente. Questa sezione della configurazione è descritta nella guida in linea del software di configurazione.
- 4. Salvare i parametri. Una volta ottimizzati i parametri, salvarli nel servoamplificatore.

3.5 Configurazione tramite Gestore di sistema TwinCAT NC/PTP

Prima di configurare il servoamplificatore, assicurarsi di aver completato le operazioni seguenti:

- AKD è configurato con WorkBench e il servomotore è in grado di muoversi
- Una scheda EtherCAT configurata correttamente è presente nel master.
- Il software TwinCAT di Beckhoff (configurazione Modalità NC/PTP) è installato. Innanzitutto installare il gestore di sistema TwinCAT e riavviare il PC, quindi installare il pacchetto opzionale Modalità NC/PTP.
- È disponibile la descrizione XML del servoamplificatore (il file XML nel CD-ROM o sul sito Web Kollmorgen™).
- Uno slave AKD EtherCAT è collegato al PC master EtherCAT.
- Il gestore di sistema TwinCAT si trova in Modalità configurazione. La modalità corrente del gestore di sistema viene visualizzata sul lato inferiore destro della finestra principale di TwinCAT.

Copiare la descrizione XML del servoamplificatore sul sistema TwinCAT (in genere nella cartella c:\TwinCAT\IO\EtherCAT) e riavviare il sistema TwinCAT, in modo che TwinCAT analizzi tutti i file di descrizione dei dispositivi durante l'avvio.

L'esempio seguente spiega la configurazione automatica della rete EtherCAT. La configurazione della rete si può eseguire anche manualmente; fare riferimento al manuale di TwinCAT per maggiori dettagli.

3.5.1 Scansione dei dispositivi

Innanzitutto assicurarsi che il master EtherCAT sia connesso fisicamente a EtherCAT AKD. Creare un nuovo (vuoto) progetto. Fare clic con il tasto destro del mouse su Dispositivi I/O ed eseguire la scansione dei dispositivi. Un esempio è incluso nella scheda di rete EtherCAT, collegata al PC.



Una finestra pop-up informa che il software TwinCAT non ha rilevato tutti i dispositivi. Fare clic su **OK** per continuare.

3.5.2 Selezione del dispositivo

TwinCAT deve poter trovare la scheda di rete EtherCAT. È necessario collegare uno slave EtherCAT alla scheda di rete; altrimenti, TwinCAT individua una scheda EtherNET in tempo reale anziché la scheda EtherCAT. Premere il pulsante **OK**.



16

3.5.3 Scansione per scatole

Fare clic su **Si** per consentire la scansione per scatole da parte di TwinCat. Una *scatola* è un alias per un dispositivo slave e si utilizza sempre in prodotti software Beckhoff.

😎 Unbenannt – TwinCAT System Ma	nager	_ & ×
File Ealt Actions vew Options H	elp	
	# 8 = = / # & & & & & & & & & & & & & & & & & &	
Gy SYSTEM - Configuration NC - Configuration FILC - Config	Num Device Type TwinCAT System Manager Image: Im	
Ready	local (127.	255.255,1,1,1 Config Mode

3.5.4 Aggiunta di slave a task NC

Ora TwinCAT dovrebbe aver identificato AKD in base al file Descrizione dispositivo. TwinCAT chiede quindi se occorre collegare gli slave a task NC. Fare clic su **Si** per continuare. Un task NC, ad esempio, può contenere un programma PLC, che può essere programmato dall'utente.

SYSTEM - Configuration NC - Configuration	General Adap	oter EtherCAT Online CoE - Online		
PLC - Configuration	Nome:	Device 1 (EtherCAT)	ld: 1	
B I/O Devices	Туре:	EtherCAT Adapter (Direct Mode)		
	<u>C</u> omment:		<u>*</u>	
			<u>*</u>	
	•	EtherCAT drives found. Add drives to NC-Cor	tinguration	

3.5.5 Abilitazione della configurazione di rete

Verificare che AKD venga visualizzato nell'albero di dispositivi. Abilitare la configurazione di rete. Premere prima il pulsante en per generare le mappature, quindi premere il pulsante , affinché TwinCAT verifichi la configurazione, e infine utilizzare il pulsante en per entrare in modalità esecuzione.

Verificare quindi che TwinCAT possa entrare in modalità esecuzione.

File Edit Actions View Options	anager Jelo		
	# 8 A ma		r @ 2 ?
🛿 🐼 SYSTEM - Configuration E 🐖 NC - Configuration	General Ada	pter EtherCAT Online CoE - Online	1
IP INC-Task 1 SAF IP NC-Task 1 SVB	Name:	Device 1 (EtherCAT)	id 1
+ NC-Task 1-Image	Type:	EtherCAT Adapter (Direct Mode)	
	Comment		2
I/O - Configuration			-
Device 1(EDPT(AT)) Device 1-Image Device 1-Image Device 1-Image-Info P Inputs Outputs Device 1-Image-Info Device 1		厂 <u>D</u> isabled	Create symbols

3.5.6 Abilitazione dell'asse e spostamento dell'asse

L'asse può essere abilitato facendo clic con il mouse sul pulsante Impostazione nella finestra Online all'interno di ciascun asse; vedere anche l'immagine successiva.

📕 AKDVelMode.tsm - TwinCAT Syster	n Manager
File Edit Actions View Options Hel	p
	1 3
NC-Task 1-Image	General Settings Global Dynamics Online Eurotions Qoupling Compensation
E 🛱 Axes E 🚔 Axis 1	2206050.7420 Setpoint Position: [mm] 2206050.7510
Axis 1_Enc S of Inputs	Lag Distance (min/max): [mm] Actual Velocity: [mm/s] Setpoint Velocity: [mm/s] 0.0000 (0.000, 0.000) 0.1566 0.0000
Axis 1_Drive	Override: [%] Total / Control Output: [%] Error 100.0000 % 0.00 / 0.00 % 0(0x0)
State	Status (log) Enabling
PLC - Configuration I/O - Configuration	Celibrated F Moving Fw F In Target Pos Feed Fw Has Job F Moving Bw F In Pos, Range Feed Bw
I/O Devices Device 1 (EtherCAT)	Controller Kv-Factor: [mm/s/mm] Beterence Velocity. mm/s]
Device 1-Image Device 1-Image Device 1-Image-Info Device 1-Image-Info	Torget Position [mm] Target Velocity [mm/s]
∃ ➡l Drive 1 (AKD) ⊕ inputs	F1 F2 F3 F4 P6 F8 F9
Outputs WcState	
Server (Port) Timestamp	Message
TCNC (500) 12.08.2009 14:55:03 TCNC (500) 12.08.2009 14:55:03 TCNC (500) 12.08.2009 14:54:46	'Axis 1' (Achs-ID: 1, Grp-ID: 1): Achsstart mit Fehlercode 0x4221 abgelehnt ! 'Axis 1' (Achs-ID: 1): Die Sollgeschwindigkeit von 600.000000 liegt ausserhab des zulässigen Geschwindigkeitsbereiches 'Axis 1' (Achs-ID: 1, Grp-ID: 1): Achsstart mit Fehlercode 0x4221 abgelehnt !
Ready	local (127,255.255,1.1.1) RTime

Viene quindi visualizzata una finestra pop-up.

La seguente impostazione abilita il servoamplificatore e consente valori di comando in entrambe le direzioni.



È quindi necessario muovere il motore in direzione positiva o negativa non appena si fa clic sui seguenti pulsanti gialli nella finestra Online:



3.6 Configurazione WorkBench su TwinCAT

Questo capitolo descrive una guida di avvio rapido per consentire all'utente di configurare WorkBench su un sistema TwinCAT e di far girare i motori in tale sistema.

Questo capitolo non fornisce dettagli specifici sul sistema TwinCAT o su WorkBench, ma indicazioni e informazioni sull'utilizzo congiunto del master TwinCAT e di WorkBench.

Di seguito sono riportati i passaggi principali per configurare WorkBench su un sistema TwinCAT:

- 1. 1. Configurazione di TwinCAT e WorkBench
- 2. 2. Collegamento a un azionamento mediante WorkBench
- 3. 3. Configurazione e attivazione di un azionamento

3.6.1 Configurazione di TwinCAT e WorkBench

La rete EtherCAT deve essere configurata e gestita mediante il gestore di sistema TwinCAT. Per poter effettuare il collegamento a un azionamento e attivarlo, è necessario caricare l'azionamento nel nodo I/O Devices nel gestore di sistema TwinCAT e aggiungere un asse a NC - Configuration come mostrato in "Configurazione tramite Gestore di sistema TwinCAT NC/PTP" (=> p. 15).



Per collegare gli azionamenti utilizzando WorkBench, gli azionamenti si devono trovare nello stato Pre-Op, Safe-Op oppure Op. Lo stato della macchina di un azionamento è accessibile dalla scheda Online dell'azionamento corrispondente nel nodo I/O Configuration \rightarrow I/O Devices \rightarrow Device [x] \rightarrow Drive [x] (vedere lo screenshot seguente).

🖐 OneDrvMot.tsm - TwinCAT System M	Manager	
<u>File Edit Actions View Options Help</u>		
] 🗅 📂 📽 🖬 🍜 🖪 🐇 🖻 💼	1 📾 🛤 8 🖳 🖴 🗸 🎯 🧶 👧 🗞 🖄 🚳 🖹 Q 🔐 🚳 🐒 🥙 🚳	Ŷ
SYSTEM - Configuration NC - Configuration NC - Task 1 SAF NC - Task 1 SAF NC - Task 1 SVB NC - Task 1 SVB NC - Task 1 Image Tables NC - Task 1 - Image NC - Configuration NC - Configuration I/O - Configuration I/O Devices Device 1 (EtherCAT) Device 1 - Image Device 1 - Image Device 1 - Image NC - SinfoData NAppings	General EtherCAT DC Process Data Statup CoE - Online Online State Machine Init Bootstrap Current State: SAFEOP Pre-Op Safe-Op Requested State: SAFEOP Op Clear Error Requested State: SAFEOP DLL Status Port A: Carrier / Open Port B: Carrier / Open Port D: No Carrier / Closed Port D: No Carrier / Closed File Access over EtherCAT Download Upload	
Ready	Local (10.1.38.161.1.1) Config Mo	de //.

Il processo di installazione per WorkBench è uguale al processo standard, tranne per il fatto che deve essere installato sulla stessa macchina del sistema TwinCAT. La comunicazione con l'azionamento avviene tramite il master TwinCAT e non è possibile collegare WorkBench al master a distanza.

3.6.2 Collegamento a un azionamento mediante WorkBench

Per effettuare il collegamento a un azionamento, il dispositivo TwinCAT deve essere aggiunto in WorkBench. A tal scopo si può utilizzare la pagina iniziale di WorkBench. Innanzitutto, è necessario specificare il tipo di azionamento (Online - TwinCAT). Quindi, viene visualizzato un elenco degli azionamenti disponibili.

Kollmorgen WorkBench jie <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp		_		
Start Page	KOLLMORO	Hein *		Learn more about this to Quick Start Gu
	Because Motion Mat Welcome to AKD WorkBenct	ters [™] h from Kollmorgen.		
	Do you want to work online o WorkBench has found the fo	r offline? Online - TwinCAT		your device is not shown?
	Name Sta Drive 1 (AKD) Free Drive 2 (AKD) Free	tus Net ID 10,155,94,47,3,1 10,155,94,47,3,1	Port 1001 1002	
			(
				Blink Connect

Le informazioni fornite per un azionamento sono: nome, stato, Net ID e numero di porta. Dopo aver selezionato un azionamento dall'elenco, facendo clic sul pulsante "Connect" viene creato un dispositivo nel frame sinistro di WorkBench e viene effettuato il collegamento al dispositivo. Nome, Net ID e numero di porta sono informazioni ricavate dal file di configurazione del master TwinCAT (il nome può essere diverso dal nome dell'azionamento restituito dal comando *DRV.NAME*). Lo stato invece è un indicatore che segnala se un dispositivo creato in WorkBench è presente e già collegato a quel dispositivo specifico.

Utilizzando il gestore di sistema TwinCAT, il nome dell'azionamento e il numero di porta sono disponibili rispettivamente nelle schede General ed EtherCAT per l'azionamento corrispondente nel nodo I/O Configuration \rightarrow I/O Devices \rightarrow Device [x] \rightarrow Drive [x].



Net ID è disponibile nella scheda EtherCAT nel nodo I/O Configuration \rightarrow I/O Devices \rightarrow Device [x].

È importante comprendere che queste informazioni sono ricavate dal master TwinCAT e dal relativo file di configurazione, ma non dall'azionamento stesso. Pertanto, se la configurazione TwinCAT non riflette la configurazione di rete effettiva, è possibile che un azionamento elencato in WorkBench non sia acceso né collegato alla rete EtherCAT oppure che un azionamento acceso e collegato alla rete TwinCAT non venga visualizzato nell'elenco WorkBench.

3.6.3 Configurazione e attivazione di un azionamento

Una volta effettuato il collegamento a WorkBench, un azionamento può essere configurato utilizzando tutte le normali funzionalità di WorkBench.

L'unica operazione che non è consentita utilizzando WorkBench su TwinCAT è il download di un un nuovo firmware nell'azionamento. Il download di un nuovo firmware nell'azionamento deve essere eseguito utilizzando la funzionalità File over EtherCAT (FoE) del server TwinCAT.

AVVISO Se la comunicazione ciclica del master TwinCAT è attivata, è possibile che alcuni comandi inviati tramite WorkBench utilizzando il canale ASCII vengano sovrascritti dal master TwinCAT. In genere, il comando di attivazione dell'azionamento non ha alcun effetto se inviato da WorkBench, perché la parola di controllo di solito viene mappata.

Utilizzando TwinCAT, l'attivazione dell'azionamento è possibile con la seguente procedura:

- 1. Nel nodo NC Configuration \rightarrow Axes \rightarrow Axis [x] selezionare la scheda Online.
- 2. Premere il pulsante Set nella sezione Enabling.

📂 OneDrvMot.tsm - TwinCAT System I	Manager	
<u>File Edit Actions View Options Help</u>		
] 🗅 📂 📽 🔚 🍜 🖪 👗 🖻 🖷	l 🖻 🛤 ð 🖳 🖴 🗸 🌋 🧙 🧶 🏗 🏹 🎯 🗣 E 🔍 🖓 🚳 🕵 🕵) 🕅 💡
SYSTEM - Configuration NC - Configuration NC - Cask 1 SAF NC - Task 1 SAF NC - Configuration NC - Configuration	General Settings Parameter Dynamics Online Functions Coupling Compensation Image: Compensation -10.1034 Setpoint Position: [mm] Image: Compensation -10.1034 Setpoint Position: [mm] Image: Compensation -10.1034 Setpoint Position: [mm] Image: Compensation 0.0000 0.0130 Setpoint Velocity: [mm/s] Image: Compensation 0.0000 0.0130 0.0000 0.0000 Override: [%] Total / Control Output: [%] Error: 0 (0x0) Override: [%] Image: Controller [%] 0 (0x0) 0 (0x0) Status (log.) Image: Ready Image: Nort Moving Fw Image: Ready Error: Image: Controller Set Image: Controller Kv-Factor: [mm/s/mm] Reference Velocity: [mm/s] Image: Ready Image: Ready Image: Ready [mm/s] Image: Ready Image: Ready <t< td=""><td></td></t<>	
Reduy	Local (10, 1, 38, 161, 1, 1)	ne 1%

3. Nella finestra di dialogo pop-up selezionare la casella di controllo Controller per attivare l'azionamento (o deselezionarla per disattivare l'azionamento) e premere il pulsante OK.

3.7 Configurazione tramite IDE KAS

Se si sta usando un sistema Kollmorgen Automation Suite (KAS) (suite di automazione Kollmorgen), la configurazione di AKD è completamente integrata nel KAS Integrated Development Environment (IDE) (ambiente di sviluppo integrato), come mostrato di seguito:

Enderson and Automotives Sub	in integrated Period	puted Introducent - Ma	chine Die Centrockee - 111	NACEAL: 490, 11					
				I H TP P P					
(bonary		#×	Control Paneli		EtherCAT: AXD_1		UtwCAL	EtherCAL: Coupler_3: Alres#_3	-
Controller RUG 😕 🗂 The	KA Seeclas		sable stop Poston node	Clear Taulta 🙀			-		
Tin Nalie Type	Dist. Amb	I live value User	Contrator Prover	Feedback (C) Motor	- Motor Political	C true Of anne //	D Davert Loop	West Loss 1) Poster Loss / AV Server Hotor	Consider Transform
Refam variables		2	Mater	and the second se					
Actions			MOLOT						
Akis5andEMotion			These parameters deta	cibe the motor attached to th	t di				
🗉 🗑 AxieStatusState			Motor Name:	AKM21C ANR/NC-00	Geleck Motor	This is disabled beca	UDEI		
III CamTest			Motor Turne	O. Britan	Deate Motor	The dave is active The Mator Autopet vi	I othermanite		
CommonFunctions			Proget Cherry	o ready			Constant of the		
10 Digital_Dancer_PLCo	pen		Motor Automnt:	1 - On	~				
B FaultHanding			Peak Current:	63	12 Anns				
Homing2AusDemo			Freihnungen Fusselt		TR Arms				
in the Lowered Structures			Cordination Content.		all serves				
(I Te Main			Inertic	6.1	06 kgcm ¹ Z				
II IN MonitorParameters			Torque Constant:	0.1	12 New/Jornal				
E MotionOnTopOfMotion	n.		link crimera	19/	47] and				
4		5	a second one	100	the loss				
			Motor Poles.		6				
romet Explorer	_	0×	Maxmun Speed.	2.0	00 tpm				
Project View			Motor Repotence	190	00 Otra				
lane	Sype	0							
+ D Subprograms			Maximum Voltage:		BO Vimi				
S Defines			Motor Phase		0 deg				
Protect			Col Thermal Constant	99	site [32				
+ P.Copen	R.Copen		Los mente contrar.		and the second				
PipeNetwork									
25 Canad Panel	Panel								
BherCAT	ALC Dates								
Others In	HALP DAME								
E DO AND 2	AND Drive								
and the second s	- Contractor								
+ 1 Coupler_4	KBUS Caupler								
Beforences	110								
DriveRatus IntPanal	Parel								
ET HHE Device	Ald 15.1" fouthscreen								
PS Parel	159	~							
Utyanes P	roject Explorer		THERE EXTERNESSED SHE FIRE			_			Corned
ratch window		8×1	formation and Logi			_			
1 - 1 - 1 O O		M	"Local log" "Controller log"	Find and Replace Compl	er Curput				
			sonoler:PLC: < CT Segment = 34 solooler:PLC: < 11 DOs 5	ap those(e) >					
Nane Valle		6	overoller PLC Relocating code						
		9	wholersPLCs C Code CRCwc7/7d	462 - File CRC+b161627 - Sze	#115360 n				
		8	introler: PLC successf						
		ě.	ntroler: Device comp	le successful					
Watch 3		-	oyect complete successful						
						and in the second second		I construct the second second	and a second second

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un sistemaKAS, consultare le seguenti sezioni nella documentazione KAS:

- Manuale dell'IDE KAS: vedere la sezione 4.2.3 Aggiunta e configurazione di un servoamplificatore.
- Guida in linea KAS: vedere Utilizzo dell'IDE> KAS Creazione di un progetto> Step numero 3 Aggiunta e configurazione di un servoamplificatore.

4 **Profilo EtherCAT**

4.1	Registro dello slave	28
4.2	Evento AL (Evento di interruzione) e abilitazione dell'interruzione	29
4.3	Accelerazione di fase	31
4.4	CANopen su EtherCAT (CoE) Macchina di stato	33
4.5	Mappature fisse PDO	36
4.6	Mappature flessibili PDO	37
4.7	Valori di setpoint ciclici ed effettivi supportati	42
4.8	Modalità di funzionamento supportate	42
4.9	Regolazione della durata del ciclo di EtherCAT	43
4.10	Durate massime del ciclo in base alla modalità di funzionamento	43
4.11	Sincronizzazione	44
4.12	Parola del controllo del blocco e parola dello stato del blocco	45
4.13	Gestione della Mailbox	46
4.14	Parametri del bus di campo	50

4.1 Registro dello slave

Nella tabella seguente sono riportati gli indirizzi dei singoli registri nella memoria FPGA. I dati sono riportati in formato little-endian, con il "byte meno significativo" che occupa l'indirizzo inferiore. Una descrizione dettagliata di tutti i registri e delle posizioni nella memoria FPGA è disponibile nella descrizione "Unità di controllo dello slave EtherCAT" dell'organizzazione utente EtherCAT (www.EtherCAT.org).

	Lunghezza		ZA	ZA
Indirizzo	(Byte)	Descrizione	ECAT*	Drive*
0x0120	2	Controllo AL	R/W	R/O
0x0130	2	Stato AL	R/O	R/W
0x0134	2	Codice dello stato AL	R/O	R/W
0x0204	2	Registro di abilitazione dell'interruzione	R/O	R/W
0x0220	2	Evento AL (evento IRQ)	R/W	R/O
0x0800	8	SyncManager 0 (registro di controllo corrispondenza in uscita)	R/W	R/O
0x0808	8	SyncManager 1 (registro di controllo corrispondenza in ingresso)	R/W	R/O
0x0810	8	SyncManager 2 (registro di controllo dati di processo in uscita)	R/W	R/O
0x0818	8	SyncManager 3 (registro di controllo dati di processo in ingresso)	R/W	R/O
0x0820	8	Sync Manager 4	R/W	R/O
0x0828	8	Sync Manager 5	R/W	R/O
0x0830	8	Sync Manager 6	R/W	R/O
0x0838	8	Sync Manager 7	R/W	R/O
0x0840	8	Sync Manager 8	R/W	R/O
0x1100	Massimo 64	Buffer ProOut (uscita dati di processo, setpoint ECAT)	R/W	R/O
0x1140	Massimo 64	ProIn (Ingresso dati di processo, valori effettivi ECAT)	R/O	R/W
0x1800	512	Buffer corrispondenza in uscita (buffer canale dell'oggetto ECAT, la lunghezza in byte è specificata nel file di descrizione del dispositivo)	R/W	R/O
0x1C00	512	Buffer corrispondenza in ingresso (buffer canale dell'oggetto servoamplificatore, la lunghezza in byte è specificata nel file di descrizione del dispositivo)	R/O	R/W

* ZA ECAT = modalità di accesso EtherCAT

* ZA Drive = modalità di accesso servoamplificatore

4.2 Evento AL (Evento di interruzione) e abilitazione dell'interruzione

La comunicazione tra il servoamplificatore e FPGA EtherCAT può essere interrotta mediante un comando. Il registro di abilitazione dell'interruzione e il registro di evento AL sono responsabili della funzionalità di interruzione dell'interfaccia EtherCAT.

Vi sono due eventi che provocano un'interruzione HW nel servoamplificatore: l'evento di emulazione EEPROM e l'evento SyncManager 2. I valori effettivi del servoamplificatore (dati SyncManager 3) vengono scritti senza alcuna richiesta di evento AL durante ogni HW IRQ, ad es., in seguito all'attivazione da parte di un evento SyncManager 2. La Mailbox tra master e AKD è gestita completamente dall'interrogazione del registro di evento AL nel task di base del servoamplificatore.

Il servoamplificatore attiva singoli eventi dell'interfaccia EtherCAT quando il bit corrispondente del registro di abilitazione dell'interruzione è impostato su 1. Quando è impostato su 0, le interruzioni hardware per gli eventi specifici si disattivano.

Parametro	Indirizzo	Rit	ZA	ZA	Descrizione
Evento di controllo Al	0×204				Attivazione dell'evento di controllo AL per
	07204	U			l'accelerazione della fase
-	0x204	1	R/W	R/O	Riserva
Clock distribuito DC Sync0	0x204	2	R/W	R/O	Interruzioni dell'attivazione del clock distribuito (DC) Sync 0 per l'intera comunicazione
Clock distribuito DC Sync1	0x204	3	R/W	R/O	Interruzioni dell'attivazione del clock distribuito (DC) Sync 1 per l'intera comunicazione
Modifica del registro di attivazione SyncManager	0x204	4	R/W	R/O	Attivazione di IRQ di "Modifica del registro di attivazione SyncManager".
Evento di emulazione EEPROM	0x204	5	R/W	R/O	Attivazione delle interruzioni di emulazione EEPROM.
-	0x204	Da3a 7	R/W	R/O	Riserva
Evento SyncManager 0 (evento corrispondenza in uscita)	0x205	0	R/W	R/O	Attivazione della Mailbox evento in uscita (SDO, SyncManager 0) per il canale dell'oggetto.
Evento SyncManager 1 (evento corrispondenza in ingresso)	0x205	1	R/W	R/O	Attivazione della Mailbox evento in ingresso (SDO, SyncManager 1) per il canale dell'oggetto.
Evento SyncManager 2 (evento processo in uscita)	0x205	2	R/W	R/O	Attivazione dei dati di processo evento in uscita (PDO, setpoint ciclici della scheda)
Evento SyncManager 3 (evento processo in ingresso)	0x205	3	R/W	R/O	Attivazione dei dati di processo evento in ingresso (PDO, valori effettivi ciclici del servoamplificatore)
-	0x205	Da4a 7	R/W	R/O	Riserva

4.2.1 Registro di abilitazione dell'interruzione (indirizzo 0x0204:0x0205)

4.2.2 Richiesta di evento AL (indirizzo 0x0220:0x0221)

Quando il bit rilevante del registro di richiesta di evento AL è impostato su 1, l'interfaccia EtherCAT segnala al servoamplificatore l'evento da elaborare tramite AKD.

			ZA	ZA	
Parametro	Indirizzo	Bit	Drive	ECAT	Descrizione
Evento di controllo AL	0x220	0	R/O	R/W	Elaborazione dell'evento di controllo AL per l'accelerazione della fase
Evento clock distribuito (DC) Sync0	0x220	2	R/O	R/W	Elaborazione dell'evento clock distribuito (DC)
Evento clock distribuito (DC) Sync1	0x220	3	R/O	R/W	Elaborazione dell'evento clock distribuito (DC)
Modifica del registro di attivazione SyncManager	0x220	4	R/O	R/W	Il contenuto del registro di attivazione SyncManager è stato modificato.
Evento di emulazione EEPROM	0x220	5	R/0	R/W	Elaborazione di un evento di emulazione EEPROM per identificare AKD nella rete.
-	0x220	Da6a7	R/O	R/W	Riserva
Evento SyncManager 0	0x221	0	R/0	R/W	Richiesta Mailbox (SDO, SyncManager 0) per il canale dell'oggetto.
Evento SyncManager 1	0x221	1	R/0	R/W	Risposta Mailbox (SDO, SyncManager 1) per il canale dell'oggetto.
Evento SyncManager 2	0x201	2	R/O	R/W	Uscita dei dati di processo (PDO, setpoint ciclici della scheda)
Evento SyncManager 3	0x201	3	R/0	R/W	Ingresso dei dati di processo (PDO, valori effettivi ciclici del servoamplificatore)
SyncManager 4 –					
Evento SyncManager 7	0x221	Da4a7	R/O	R/W	Riserva
SyncManager 8 –					
Evento SyncManager 15	0x222	07	R/O	R/W	Riserva

4.3 Accelerazione di fase

I registri di controllo AL, stato AL e codice dello stato AL sono responsabili dell'accelerazione della fase di comunicazione (denominata anche modifica dello stato EtherCAT), per la visualizzazione dello stato corrente e per qualsiasi messaggio di errore. Il servoamplificatore risponde a ogni richiesta di transizione dell'interfaccia EtherCAT effettuata dal registro di controllo AL tramite i registri di stato AL e di codice dello stato AL. Qualsiasi messaggio di errore viene visualizzato nel registro del codice dello stato AL.

Una modifica dello stato nel registro di controllo AL viene interrogata in AKD. Questo significa che un evento di controllo AL non provoca l'interruzione HW nel servoamplificatore.

4.3.1 Controllo AL (indirizzo 0x0120:0x0121)

			ZA	ZA	
Parametro	Indirizzo	Bit	Drive	ECAT	Descrizione
Stato	0x120	Da3a0	R/O	SENZA	0x01: Inizializzazione richiesta
0x02: Richiesta					
prefunzionamento					
0x03: Richiesta modalità					
bootstrap					
0x04: Richiesta					
funzionamento sicuro					
0x08: Richiesta					
funzionamento					
Accettazione	0x120	4	R/O	SENZA	0x00: Nessuna acquisizione errori
					0x01: acquisizione errori (fronte positivo)
Riserva	0x120	Da7a5	R/O	SENZA	-
Specifico dell'applicazione	0x120	Da 15 a 8	R/O	SENZA	-

4.3.2 Stato AL (indirizzo 0x0130:0x0131)

			ZA	ZA	
Parametro	Indirizzo	Bit	Drive	ECAT	Descrizione
Stato	0x130	Da3a0	SENZA	R/O	0x01: Inizializzazione
0x02: Prefunzionamento					
0x03: Modalità bootstrap					
0x04: Funzionamento sicuro					
0x08: Funzionamento					
Modifica dello stato	0x130	4	SENZA	R/0	0x00: Acquisizione
					0x01: errore, ad es., transizione vietata
Riserva	0x130	Da7a5	SENZA	R/O	-
Specifico dell'applicazione	0x130	Da 15 a 8	SENZA	R/O	-

4.3.3 Codice dello stato AL (indirizzo 0x0134:0x0135)

Parametro	Indirizzo	Bit	ZA Drive	ZA ECAT	Descrizione			
Stato	0x134	Da7a0	SENZA	R/O	Vedere	Vedere tabella seguente		
Stato	0x135	Da7a0	SENZA	R/O	Vedere	tabella seguente		
Codice	Descrizione			Stato corrente (modifica dello stato)		Stato risultante		
0x0000	Nessun errore			Tutti		Stato corrente		
0x0011	Modifica dello stato richiesto non valida			I -> S, I -> O, P -> O, O -> B, S -> B, P -> B		Stato corrente + E		
0x0017	Configurazione del gestore della sincronizzazione non valida			I -> P, P -> S		Stato corrente + E		

Non sono supportati altri codici.

4.3.4 Fasi di comunicazione EtherCAT



Singole transizioni di comunicazione

Transizione	Controllo AL I (Bit da 3 a 0)	Descrizione
(IB)	0x03	-
(BI)	-	-
(IP)	0x02	AKD legge la configurazione di SyncManager 0 & 1 e verifica il valore dell'indirizzo di avvio e la lunghezza. AKD si prepara a gestire eventi SyncManager 0.
(PI)	0x01	-
(PS)	0x04	AKD legge la configurazione di SyncManager 2 & 3 e verifica il valore dell'indirizzo di avvio e la lunghezza.
(SP)	0x02	-
(SI)	0x01	-
(SO)	0x08	L'interruzione hardware SnycManager 2 viene abilitata dal servoamplificatore.
(OS)	0x04	Disattivazione dell'interruzione hardware SyncManager 2.
(OP)	0x02	Disattivazione dell'interruzione hardware SyncManager 2.
(OI)	0x01	Disattivazione dell'interruzione hardware SyncManager 2.

32

4.4 CANopen su EtherCAT (CoE) Macchina di stato

La macchina di stato delle parole di controllo e di stato corrisponde alla macchina di stato CANopen conformemente a DS402. Le parole di controllo e di stato CANopen vengono acquisite in ogni istanza della mappatura PDO fissa (vedere il capitolo "Mappatura PDO fissa", pagina).



4.4.1 Descrizione dello stato

Stato	Descrizione
Non pronta per	Il servoamplificatore non è pronto per l'accensione; l'unità di controllo non ha indicato
l'accensione	la disponibilità al
	funzionamento. Il servoamplificatore è ancora in fase di avvio o in stato di errore.
Disabilitazione	Nello stato "Disabilitazione accensione" l'amplificatore non può essere abilitato
accensione	tramite l'interfaccia
	EtherCAT, perché (ad esempio) non vi è alcun collegamento all'alimentazione.
Pronta per	Nello stato "Pronta per l'accensione" è possibile abilitare il servoamplificatore
l'accensione	tramite la parola di controllo.
Accesa	Nello stato "Accesa" l'amplificatore è abilitato, ma i setpoint dell'interfaccia
	EtherCAT non sono ancora trasferiti. L'amplificatore è inattivo e un fronte positivo
	nel bit 3 della parola di controllo attiva il trasferimento dei setpoint (transizione allo
	stato "Abilitazione operazione").
Abilitazione	In questo stato il servoamplificatore è abilitato e i setpoint vengono trasferiti
operazione	dall'interfaccia EtherCAT.
Arresto rapido attivo	Il servoamplificatore esegue una rampa di arresto rapido.
Reazione agli errori	Il servoamplificatore risponde a un errore con una rampa di arresto di emergenza.
attiva	
Errore	Un errore è in sospeso, il servoamplificatore viene arrestato e disabilitato.

4.4.2 Comandi nella parola di controllo

Assegnazione dei bit nella parola di controllo

Bit	Nome	Bit	Nome
0	Accensione	8	Pausa/arresto
1	Disabilitazione tensione	9	Riserva
2	Arresto rapido	10	Riserva
3	Abilitazione operazione	11	Riserva
4	Modalità di funzionamento specifica	12	Riserva
5	Modalità di funzionamento specifica	13	Specifica del produttore
6	Modalità di funzionamento specifica	14	Specifica del produttore
7	Ripristino errore (valido solo per errori)	15	Specifica del produttore

Comandi nella parola di controllo

	Bit 7 Ripristino	Bit 3 Abilitazione	Bit 2 Arresto	Bit 1 Disabilitazione	Bit 0	
Comando	errore	operazione	rapido	tensione		Transizioni
Spegnimento	Х	Х	1	1	0	2, 6, 8
Accensione	Х	Х	1	1	1	3
Disabilitazione tensione	Х	Х	Х	0	Х	7, 9, 10, 12
Arresto rapido	Х	Х	0	1	Х	7, 10, 11
Disabilitazione operazione	Х	0	1	1	1	5
Abilitazione operazione	Х	1	1	1	1	4, 16
Ripristino errore	1	Х	Х	Х	Х	15

I bit contrassegnati con X sono irrilevanti. 0 e 1 indicano lo stato dei singoli bit.

Bit dipendenti dalla modalità nella parola di controllo

Nella tabella seguente sono riportati i bit dipendenti dalla modalità nella parola di controllo. Al momento sono supportate solo modalità specifiche del produttore. Le singole modalità sono impostate dalle modalità di funzionamento Oggetto 6060h.

Modalità di funzionamento	N.	Bit 4	Bit 5	Bit 6
Modalità di posizione del profilo (pp)	01h	new_setpoint	change_set_ immediately	assoluto/relativo
Modalità di velocità del profilo (pv)	03h	riserva	riserva	riserva
Modalità di coppia del profilo (tq)	04h	riserva	riserva	riserva
Modalità di ritorno al punto di partenza (hm)	06h	homing_operation_start	riserva	riserva
Modalità di posizione interpolata (ip)	07h		riserva	riserva
Modalità di posizione sincrona ciclica	08h	riserva	riserva	riserva

Descrizione dei bit restanti nella parola di controllo

Bit 8: (Pausa) Se è impostato il Bit 8, il servoamplificatore si arresta (va in pausa) in tutte le modalità. I setpoint (velocità per ritorno al punto di partenza e movimenti passo-passo, numero del task di movimento, setpoint per la modalità digitale) delle singole modalità vengono mantenuti.

Bit 9,10: questi bit sono riservati al profilo del servoamplificatore (DS402).

Bit 13, 14, 15: Questi bit sono specifici del produttore e, al momento, riservati.

4.4.3 Bit della macchina di stato (parola di stato)

Assegnazione dei bit nella parola di stato

Bit	Nome	Bit	Nome
0	Pronta per l'accensione	8	Specifica del produttore (riservata)
1	Accesa	9	Remota (sempre 1)
2	Abilitazione operazione	10	Destinazione raggiunta
3	Errore	11	Limite interno attivo
4	Tensione abilitata	12	Modalità di funzionamento specifica (riservata)
5	Arresto rapido	13	Modalità di funzionamento specifica (riservata)
6	Accensione disabilitata	14	Specifica del produttore (riservata)
7	Avvertenza	15	Specifica del produttore (riservata)

Stati della macchina di stato

	Bit 6 Disabilitazione	Bit 5 Arresto	Bit 3	Bit 2 Abilitazione	Bit 1	Bit 0 Pronta per
Stato	accensione	rapido	Errore	operazione	Accensione	l'accensione
Non pronta per l'accensione	0	Х	0	0	0	0
Accensione disabilitata	1	Х	0	0	0	0
Pronta per l'accensione	0	1	0	0	0	1
Accesa	0	1	0	0	1	1
Operazione abilitata	0	1	0	1	1	1
Errore	0	Х	1	0	0	0
Reazione agli errori attiva	0	Х	1	1	1	1
Arresto rapido attivo	0	0	0	1	1	1

I bit contrassegnati con X sono irrilevanti. 0 e 1 indicano lo stato dei singoli bit.

Descrizione dei bit restanti nella parola di stato

Bit 4: voltage_enabled Se il bit è impostato, la tensione DC-link è presente.

Bit 7: avvertenza Vi sono diverse ragioni possibili per l'impostazione del Bit 7 e della generazione di questa avvertenza. La ragione di questa avvertenza può essere visualizzata utilizzando le avvertenze del produttore Oggetto 20subindex.

Bit 9: a distanza è sempre impostato su 1, ossia il servoamplificatore può comunicare sempre ed essere influenzato dall'interfaccia RS232.

Bit 10: target_reached Questo bit viene impostato quando il servoamplificatore raggiunge la posizione di destinazione.

Bit 11: internal_limit_active Questo bit specifica che un movimento era o è limitato. In modalità diverse avvertenze differenti provocano l'impostazione del bit.

4.5 Mappature fisse PDO

Per lo scambio di dati ciclico tramite SDO degli oggetti 0x1C12 e 0x1C13 è possibile selezionare diverse mappature pronte per l'uso. Utilizzando l'oggetto 0x1C12 sottoindice 1 (assegnazione SyncManager 2), è possibile impostare una mappatura fissa per i valori di comando ciclici con i valori 0x1701, 0x1702, 0x1703, 0x1720 a 0x1724. Utilizzando l'oggetto 0x1C13 sottoindice 1 (assegnazione SyncManager 3), è possibile impostare una mappatura fissa per i valori effettivi ciclici tramite i dati 0x1B01, 0x1B20 a 0x1B24.

La sequenza riportata di seguito descrive come selezionare la mappatura fissa 0x1701 dei valori di comando tramite SDO:

- 1. accesso in scrittura SDO all'oggetto 0x1C12 sottoindice 0 dati: 0x00
- 2. accesso in scrittura SDO all'oggetto 0x1C12 sottoindice 1 dati: 0x1701
- 3. accesso in scrittura SDO all'oggetto 0x1C12 sottoindice 0 dati: 0x01

Sono supportate le seguenti mappature fisse:

Interfaccia di posizione:

0x1701	Valore di comando di posizione (4 byte), parola di controllo (2 byte), totale (6 byte)
0x1720	Parola di controllo (2 byte), valore di comando di posizione interpolata (4 byte),
	parola del controllo del blocco (2 byte), feed forward della coppia (2 byte), uscite digitali (2 byte)
0x1721	Valore di comando di posizione interpolata (4 byte), parola di controllo (2 byte),
	feed forward della coppia (2 byte)
0x1722	Parola di controllo (2 byte), valore di comando di posizione interpolata (4 byte), parola del controllo del
	blocco (2 byte), feed forward della coppia (2 byte), uscite digitali (2 byte), max. coppia (2 byte)
0x1723	Parola di controllo (2 byte), valore di comando di posizione interpolata (4 byte),
	parola del controllo del blocco (2 byte), feed forward della coppia (2 byte), uscite digitali (2 byte),
	reset di informazioni aggiornate dell'input (2 byte)
0x1724	Posizione di obiettivo per il modo sincrono ciclico di posizione (4 byte), parola di controllo (2 byte), feed
	forward della coppia (2 byte)
0x1B01	Valore effettivo di posizione (4 byte), Status word (2 bytes), total (6 bytes)
0x1B20	Valore effettivo di posizione interne (4 byte), valore di posizione di seconde risposte di posizione (4
	byte), valore effectivo di velocità (4 byte), ingressi digitali (4 byte), errore di posizione (4 byte),
	posizione del blocco positivo (4 byte), parola di stato (2 byte), valore effectivo della coppia (2 byte),
	stato del blocco (2 byte), valore del ingresso analogico (2 byte)
0x1B21	Valore effettivo di posizione interne (4 byte), parola di stato (2 byte)
0x1B22	Valore effettivo di posizione interne (4 byte), valore di posizione di seconde risposte di posizione (4
	byte), valore effectivo di velocità (4 byte), ingressi digitali (4 byte), errore di posizione (4 byte),
	posizione del blocco negativo (4 byte), parola di stato (2 byte), valore effectivo della coppia (2 byte),
	stato del blocco (2 byte), valore del ingresso analogico (2 byte)
0x1B23	Valore effettivo di posizione interne (4 byte), valore di posizione di seconde risposte di posizione (4
	byte), valore effectivo di velocita (4 byte), ingressi digitali (4 byte), effore di posizione (4 byte),
	posizione dei biocco positivo/negativo (4 byte), parola di stato (2 byte), valore enectivo della coppia (2
	Velara effettiva di paginiana (4 byta), parala di atata (2 byta)
UX1B24	valore effettivo di posizione (4 byte), parola di stato (2 byte),
Intorface	ia di volocità:

Interfaccia di velocità:

0x1702	Valore di comando di velocità (4 byte), parola di controllo (2 byte), totale (6 byte)
0x1B02	Valore effettivo di posizione (4 byte), parola di stato (2 byte), totale (6 byte)

Interfaccia di coppia di torsione:

0x1703 Valore di comando coppia di torsione (2 byte), parola di controllo (2 byte)

4.6 Mappature flessibili PDO

Oltre alla mappatura fissa del PDO, è possibile eseguire la cosiddetta mappatura flessibile di oggetti in tempo reale. La configurazione è simile alla sequenza descritta per le mappature fisse:

- La selezione della mappatura è cancellata (scrivere 0 all'oggetto 0x1C12 sottoindice 0 e 1C13 sottoindice 0)
- Poiché l'implementazione di AKD si basa su CANopen, i dati in tempo reale sono creati da un massimo di 4 PDO con 8 byte in entrambe le direzioni. Questi PDO sono realizzati come in un servoamplificatore CAN con gli oggetti 0x1600- 0x1603 e 0x1A00 - 0x1A03. I PDO non utilizzati devono essere cancellati scrivendo 0 nel sottoindice 0.
- 3. Accesso in scrittura SDO all'oggetto 0x1C12 sottoindice 1 ... 4 con i PDO (0x1600 ... 0x1603), che dovrebbero essere utilizzati in direzione di ricezione dell'AKD (valori di setpoint).
- 4. Accesso in scrittura SDO all'oggetto 0x1C13 sottoindice 1 .. 4 con i PDO (0x1A00 .. 0x1A03), che dovrebbero essere utilizzati in direzione di trasmissione dell'AKD (valori attuali).
- 5. Accesso in scrittura SDO agli oggetti 0x1C12 sottoindice 0 e 0x1C13 sottoindice 0 con il numero dei PDO mappati in questa direzione.

Si veda un esempio alla sezione "Mappature flessibili PDO" (=> p. 37).

I dati utilizzati ciclicamente sono visibili nella finestra di assegnazione dei PDO per gli ingressi e le uscite dei Sync Manager. Le impostazioni predefinite sono i PDO fissi 0x1701 e 0x1B01 (contenuti visibili se selezionati nell'elenco PDO).





Se è necessaria la mappatura libera, la casella di controllo per la configurazione dei PDO deve essere selezionata e modificata.

General	EtherCAT	r DC	Process [Data Startup	CoE - 0	Online 0	nline				
Sync M	anager:			PDO List:							
SM	Size	Туре	Flags	Index	Size	Name	() () () () () () () () () ()	Flags	SM	SU	*
0	512	MbxOut		0x1A00	2.0	Inputs				0	
1	512	Mbsin		0x1A01	0.0	Inputs				Ū	
2	6	Outputs		0x1A02	0.0	Inputs				0	
3	6	Inputs		0x1A03	0.0	Inputs				0	
				0x1B01	6.0	Inputs		F	3	0	
				0x1B20	32.0	Inputs		F		0	
				0x1B21	6.0	Inputs		F		0	
				0x1B22	32.0	Inputs		F		0	
				0x1B23	32.0	Inputs		F		0	
				0x1B24	6.0	Inputs		F		0	
<			>	0x1600	2.0	Output	s			0	~
0x1 0x1 0x1 0x1 0x1 0x1	600 (exclu 601 (exclu 602 (exclu 603 (exclu 701	ded by Ox ded by Ox ded by Ox ded by Ox	1701 A 1701 1701 1701 1701	Index 0x6040:00	Size 2.0	Offs 0.0 2.0	Name Control word		Type UINT	Defaul	t (hex)
Down	702 (exclu 703 (exclu 700 (exclu	ded by Dx ded by Dx a - 2 Conno ment uration	1701	Frederined F Load PDO in Sync Unit As	DO Assi fo from c	gnment () device t	iome)				

4.6.1 Esempio: mappatura libera PDO

Per la mappatura libera delle uscite la mappatura fissa 0x1701 deve essere disattivata ed è possibile utilizzare fino a 4 PDO (0x1600-0x1603) mappabili liberamente. Il numero massimo di byte per ciascuno dei PDO è 8.

PDO Assignment (0x1C12):		PDO Assignment (0x1C12):	
🔲 0x1600 🔨		✓ 0x1600	~
0x1601	========>	0x1601	
🔲 0x1602 📃		0x1602	≡
🗖 0x1603		0x1603	
0x1701		0x1701 (excluded by 0x1600	
🔲 0x1702		0x1702 (excluded by 0x1600	
🔲 0x1703 🤍		0x1703 (excluded by 0x1600	~
0.1700		0.4700 (J.J.J.J.J.J.J.O.4000	<u> </u>

Dopo di che è possibile estendere la mappatura predefinita ad es. di PDO 0x1600:

PDO Content (0x1600):			
Index Size Offs	Name	Туре	Default (hex)
0x6040:00 2.0 0.0	Control word	UINT	
Insert			
Delete			
Edit			
Prede Move Up Move Down	(none)		~
Load crace on the second	1		

Verrà mostrato un elenco di oggetti possibili per la mappatura e si potrà scegliere una voce nuovan.

Edit Pdo	Entry		×	Edit Pda	o Entry		×
Name:	Data Record 1		ОК	Name:	Position Actu	ual Internal Value	OK
Index (hex):	60C1	24769	Cancel	Index (hex):	6063	24675	Cancel
Sub Index:	1			Sub Index:	0		
Data Type:	UDINT		-	Data Type:	DINT		-
Bit Lentgh:			-	Bit Lentgh:	8		
From Dictiona	ry:			From Dictiona	ary:		
0x2040 - Lat 0x2041 - Lat 0x2043 - Lat 0x2043 - Lat 0x2044 - Lat 0x2045 - Lat 0x2046 - Lat 0x2088 - Cle 0x35FC - res 0x5040 - Cor 0x5041 - Sta 0x6042 - ress 0x6044 - ress 0x6060 - Moi 0x6061 - Moi	ch1P32 ch1P32 ch2P32 ch2P32 ch2N32 ch2N32 ch5tatus ch1pn arDigInputChangedBit erved tusword tusword tusword srved erved des of Operation Displ des of Operation Displ	t lay		0x1002 - Ma 0x2050 - DR 0x2050 - DR 0x20A0 - Lai 0x20A1 - Lai 0x20A3 - Lai 0x20A3 - Lai 0x20A4 - Lai 0x20A5 - Lai 0x20A6 - Lai 0x20A6 - Lai 0x20A8 - Clei 0x35FC - res 0x6040 - Ste 0x6041 - Ste 0x6044 - res	inufacturer State W. HANDWHEE tch1P32 tch2N32 tch2N32 tch2N32 tch2N32 tch2ontrol tch5tatus tch1ontrol tch5tatus tch1ontrol tch5tatus tch1ontrol tch5tatus tch2ontrol tch2on	us Register L ngedBit	

In questo caso il setpoint per la modalità di posizione interpolata è selezionato

Lo stesso vale per la direzione Tx-PDO. Qui è selezionato il valore della posizione interna attuale.

Questo è il risultato nell'elenco di avvio SDO per questo esempio di configurazione a mappatura libera.

General	EtherCAT	DC	Process Data	Startup CoE - Online	Online	
_						
Tran	isition Prot	ocol	Index	Data		Comment
C <	PS> CoE		0x1C12:00	0x00 (0)		clear sm pdos (0x1C12)
C <	PS> CoE		0x1C13:00	0x00 (0)		clear sm pdos (0x1C13)
C <	PS> CoE		0x1A00:00	0x00 (0)		clear pdo 0x1A00 entries
C </td <td>PS> CoE</td> <td></td> <td>0x1A00:01</td> <td>0x60410010 (16148725</td> <td>92)</td> <td>download pdo 0x1A00 entry</td>	PS> CoE		0x1A00:01	0x60410010 (16148725	92)	download pdo 0x1A00 entry
C <	PS> CoE		0x1A00:02	0x60630020 (16171008	32)	download pdo 0x1A00 entry
C </td <td>PS> CoE</td> <td></td> <td>0x1A00:00</td> <td>0x02 (2)</td> <td></td> <td>download pdo 0x1A00 entr</td>	PS> CoE		0x1A00:00	0x02 (2)		download pdo 0x1A00 entr
C <	PS> CoE		0x1A01:00	0x00 (0)		clear pdo 0x1A01 entries
C </td <td>PS> CoE</td> <td></td> <td>0x1A02:00</td> <td>0x00 (0)</td> <td></td> <td>clear pdo 0x1A02 entries</td>	PS> CoE		0x1A02:00	0x00 (0)		clear pdo 0x1A02 entries
C <	PS> CoE		0x1A03:00	0x00 (0)		clear pdo 0x1A03 entries
C </td <td>PS> CoE</td> <td></td> <td>0x1600:00</td> <td>0x00 (0)</td> <td></td> <td>clear pdo 0x1600 entries</td>	PS> CoE		0x1600:00	0x00 (0)		clear pdo 0x1600 entries
C <	PS> CoE		0x1600:01	0x60400010 (16148070	56)	download pdo 0x1600 entry
C <	PS> CoE		0x1600:02	0x60C10120 (16232614	72)	download pdo 0x1600 entry
C <	PS> CoE		0x1600:00	0x02 (2)		download pdo 0x1600 entr
C <	PS> CoE		0x1601:00	0x00 (0)		clear pdo 0x1601 entries
C <	PS> CoE		0x1602:00	0x00 (0)		clear pdo 0x1602 entries
C </td <td>PS> CoE</td> <td></td> <td>0x1603:00</td> <td>0x00 (0)</td> <td></td> <td>clear pdo 0x1603 entries</td>	PS> CoE		0x1603:00	0x00 (0)		clear pdo 0x1603 entries
C <	PS> CoE		0x1C12:01	0x1600 (5632)		download pdo 0x1C12:01 i
C </td <td>PS> CoE</td> <td></td> <td>0x1C12:00</td> <td>0x01 (1)</td> <td></td> <td>download pdo 0x1C12 count</td>	PS> CoE		0x1C12:00	0x01 (1)		download pdo 0x1C12 count
C <	PS> CoE		0x1C13:01	0x1B01 (6913)		download pdo 0x1C13:01 i
C </td <td>PS> CoE</td> <td></td> <td>0x1C13:00</td> <td>0x01 (1)</td> <td></td> <td>download pdo 0x1C13 count</td>	PS> CoE		0x1C13:00	0x01 (1)		download pdo 0x1C13 count
C P	S CoE		0x6060:00	0x07 (7)		Opmode
C P	S CoE		0x60C2:01	0x02 (2)		Cycle time
C P	S CoE		0x60C2:02	0xFD (253)		Cycle exp

Se deve essere utilizzato con NC, la posizione del setpoint di interpolazione deve essere collegata dall'asse all'asse NC.

P NC-Task 1 SVB	Vaixble Flags Online
Tables	Name officiDat
😑 🏞 Axes	Turae ARRAY ID TIDE UNT
Axis 1	Group Dubots Sizer 40
B Axis 1_Drive	Addeen 168 (ball) Line (b-
St Inputs → S [*] Avis I. Drive In	Statust
a 🔎 ninData1	Linked to.
an inData2 ⊛ nStatus1	Comment
💕 nStatus2	
nStatus3 Normalized	
* 🔊 ninData3	
🗑 🔊 ninData6	
	ADS Into. Port: 501. (Gip: 0xF030. (Diffs: 0xA8. Len: 4
of nStatuse of nStatus7	
- of nStatus8	
IndcoutputTime	
B. Axis 1 Drive Out	
a 🌨 noutbala1	
a w nChila	
sl nCtrl2	
• nCtris	
🐨 🍂 nOutData3	
Attach Variable nOutData1 (Output)	
	ChamMariakta
	Show Variables
Device 1 (EtherCAT)	Used and unused
	Exclude disabled
	Exclude one Devices
	Show Tooltips
	Show Variable Types
	Matching Type
	Matching Size
	Array Mode
	Show Dialog
	Variable Name
	Hand over
	Take over
	Cancel
Linked to Data Record 1.0	utputs . Drive 1 (AKD) . Device 1 (EtherCAT) . I/O Device
Comment	

Dopo aver effettuato la configurazione è possibile attivare la mappatura come indicato precedentemente nel presente documento:



Ora lo schermo NC dovrebbe mostrare una posizione nella finestra online, con leggere variazioni nelle ultime cifre.



Dopo aver abilitato lo stadio di potenza con il pulsante "All", è possibile spostare il servoamplificatore mediante i pulsanti di funzionamento a impulsi o le funzioni del menu funzioni.



4.7 Valori di setpoint ciclici ed effettivi supportati

Valori di setpoint ciclici supportati

Nome	Numero di oggetto CANopen	Tipo di dati	Descrizione
Valore di comando di posizione	0x60C1 sottoindice 1	INT32	Registro dei dati di
			interpolazione in modalità IP
Valore di comando di velocità	0x60FF sottoindice 0	INT32	
Parola di controllo CANopen	0x6040 sottoindice 0	UINT16	Parola di controllo CANopen.
Parola di controllo del blocco	0x20a4 sottoindice 0	UINT16	
Feed forward della coppia	0x60B2 sottoindice 0	INT16	
Uscite digitali	0x60FE sottoindice 1	UINT32	

Valori effettivi ciclici supportati

Nome	Numero di oggetto CANopen	Tipo di dati	Descrizione
Valore effettivo interno della	0x6063 sottoindice 0	INT32	
posizione			
Valore effettivo della velocità	0x606c sottoindice 0	INT32	
Parola di stato CANopen	0x6041 sottoindice 0	UINT16	Parola di stato CANopen.
Seconda retroazione di posizione	2050 sottoindice 0	INT32	
Ingressi digitali	60FD sottoindice 0	UINT32	
Valore effettivo dell'errore	60F4 sottoindice 0	INT32	
seguente			
Fronte positivo della posizione di	20a0 sottoindice 0	INT32	
blocco			
Valore effettivo della coppia	6077 sottoindice 0	INT16	
Stato del blocco	20A5 sottoindice 0	UINT16	
Valore dell'ingresso analogico	3470 sottoindice 0	INT16	

4.8 Modalità di funzionamento supportate

Modalità di funzionamento	Modalità di funzionamento	Descrizione
CANopen	AKD	
Velocità del profilo	DRV.OPMODE 2 DRC.CMDSOURCE 1	0x6060 sottoindice 0 dati: 3 In questa modalità di funzionamento il master EtherCAT invia valori di comando di velocità ciclici a AKD.
Posizione interpolata	DRV.OPMODE 2 DRV.CMDSOURCE 1	0x6060 sottoindice 0 dati: 7 In questa modalità di funzionamento il master EtherCAT invia valori di comando di posizione ciclici a AKD. Questi valori di comando vengono interpolati con AKD a seconda della frequenza di campionamento del bus di campo.
Modalità di ritorno al punto di partenza	DRV.OPMODE 2 DRV.CMDSOURCE 0	0x6060 sottoindice 0 dati: 6 In questa modalità è possibile eseguire un ritorno al punto di partenza interno AKD.

42

4.9 Regolazione della durata del ciclo di EtherCAT

La durata del ciclo da utilizzare nel servoamplificatore per i setpoint ciclici e i valori effettivi si può memorizzare nel parametro FBUS.SAMPLEPERIOD nell'amplificatore o configurare nella fase di avvio.

Questo si verifica mediante l'accesso tramite Mailbox SDO (vedere il relativo capitolo) a oggetti CANopen 60C2 sottoindici 1 e 2.

Il sottoindice 2, noto come indice di tempo di interpolazione, definisce la potenza di dieci del valore di tempo (ad es., -3 significa 10-3 o millisecondi), mentre il sottoindice 1, noto come unità di tempo di interpolazione, indica il numero di unità (ad es., 4 significa 4 unità).

È possibile avviare un ciclo di 2 ms utilizzando varie combinazioni. Ad esempio,

Indice = -3, Unità = 2 o

Indice = -4, Unità = 20 ecc.

Il parametro FBUS.SAMPLEPERIOD è conteggiato in multipli di 62, 5 microsecondi nel dispositivo. Questo significa, ad esempio, che 2 ms equivale al valore FBUS.SAMPLEPERIOD di 32.

4.10 Durate massime del ciclo in base alla modalità di funzionamento

La durata minima del ciclo per il servoamplificatore dipende in gran parte dalla configurazione del servoamplificatore (funzionalità di blocco dell'encoder, secondo valore effettivo di posizione abilitati e così via)

Interfaccia	Durata del ciclo AKD
Posizione	≥0,25 ms (≥250 µs)
Velocità	≥0,25 ms (≥250 µs)
Coppia	≥ 0,25 ms (≥ 250 µs)

4.11 Sincronizzazione

Su tutti i servoamplificatori il PLL interno in teoria è in grado di distribuire una deviazione media di massimo 4.800 ppm nella durata del ciclo fornita dal master. Una volta per ciclo del bus di campo il servoamplificatore controlla un contatore nella FPGA interna del servoamplificatore, che viene cancellata da un evento Sync0 (clock distribuito). A seconda del valore del contatore, il servoamplificatore aumenta o riduce il segnale MTS da 62,5 µs nel servoamplificatore al massimo di 300 ns.

La deviazione massima teorica consentita può essere calcolata utilizzando la seguente formula:

$$\max_{de} v = \frac{300[ns]}{62.5[\mu s]} \cdot 1,000,000 = 4800 \text{ [ppm]}$$

La funzionalità di sincronizzazione nel servoamplificatore può essere abilitata impostando su alto il bit 0 del parametro FBUS.PARAM02. È pertanto necessario impostare FBUS.PARAM02 sul valore 1. Inoltre, la funzionalità di clock distribuito deve essere abilitata dal master EtherCAT per attivare eventi Sync0 ciclici.

4.11.1 Comportamento della sincronizzazione con clock distribuiti (DC) abilitati

Quando il master EtherCAT abilita i clock distribuiti, una volta per ciclo del bus di campo viene creato un evento clock distribuito (DC) in AKD. Un task in tempo reale assegnato da 62,5 µs in AKD controlla il tempo trascorso tra gli eventi DC e il tempo del sistema AKD e, se necessario, aumenta o riduce il segnale di riferimento da 62,5 µs alla CPU.

I seguenti parametri del bus di campo si utilizzano per la funzione di sincronizzazione:

- 1. FBUS.SYNCDIST = ritardo di tempo previsto del codice PLL AKD all'evento DC.
- 2. FBUS.SYNCACT = ritardo di tempo effettivo del codice PLL AKD all'evento DC.
- 3. FBUS.PLLTHRESH = numero di cicli PLL sincronizzati riusciti consecutivi di AKD prima che il servoamplificatore venga considerato sincronizzato.
- FBUS.SYNCWND = finestra di sincronizzazione in cui AKD si considera sincronizzato. Il servoamplificatore viene considerato sincronizzato non appena la seguente dichiarazione è vera per cicli consecutivi di FBUS.PLLTHRESH:

FBUS.SYNCDIST-FBUS.SYNCWND < FBUS.SYNCACT < FBUS.SYNCDIST+FBUS.SYNCWND

Esempio con una frequenza di campionamento del bus di campo di 4 kHz:



Spiegazione: il task in tempo reale da 62,5[μ s] contrassegnato in rosso visualizza il task in tempo reale da 62,5 μ s AKD nel ciclo del bus di campo, che è responsabile della chiamata del codice PLL AKD. Il ritardo di tempo (1) mostra il ritardo effettivo all'evento DC precedente, che idealmente è vicino al parametro regolato FBUS.SYNCDIST. A seconda di (1) AKD aumenta o riduce leggermente la generazione IRQ 62,5[μ s] del task in tempo reale ad alta priorità per aumentare o ridurre il ritardo di tempo misurato all'evento DC (1) per il ciclo PLL successivo. La distanza temporale (2) mostra il task in tempo reale da 62,5[μ s] ± x[ms] di AKD.

4.11.2 Comportamento della sincronizzazione con clock distribuiti (DC) disabilitati

L'algoritmo di sincronizzazione del bus di campo AKD è simile a quello utilizzato dai clock distribuiti. La differenza è che AKD effettua la sincronizzazione a un evento SyncManager2 invece che a un evento DC. Quando il master EtherCAT invia un nuovo pacchetto di valori di comando al servoamplificatore mentre la rete e in stato di funzionamento, viene creato un evento SyncManager2. Questo si verifica una volta per ciclo del bus di campo.

4.12 Parola del controllo del blocco e parola dello stato del blocco

Parola del controllo del blocco (2 byte)

	Valore	Valore				
Bit	(binario)	(esadecimale)	Descrizione			
0	0000000 0000001	zz01	Abilitazione del blocco esterno 1 (tempi di aumento positivi)			
1	0000000 00000010	zz02	02 Abilitazione del blocco esterno 1 (tempi di aumento nega			
2	0000000 00000100	zz04	Abilitazione del blocco esterno 2 (tempi di aumento positivi)			
3	0000000 00001000	zz08	Abilitazione del blocco esterno 2 (tempi di aumento negativi)			
4						
5-7			Riserva			
8-12	0000001 0000000	01zz	Lettura del blocco esterno 1 (tempi di aumento positivi)			
	00000010 00000000	02zz	Lettura del blocco esterno 1 (tempi di aumento negativi)			
	00000011 00000000	03zz	Lettura del blocco esterno 2 (tempi di aumento positivi)			
	00000100 00000000	04zz	Lettura del blocco esterno 2 (tempi di aumento negativi)			
13-15			Riserva			

Parola dello stato del blocco (2 byte)

	Valore	Valore	
Bit	(binario)	(esadecimale)	Descrizione
0	00000000 00000001	zz01	Blocco esterno 1 valido (tempi di aumento positivi)
1	00000000 00000010	zz02	Blocco esterno 1 valido (tempi di aumento negativi)
2	00000000 00000100	zz04	Blocco esterno 2 valido (tempi di aumento positivi)
3	00000000 00001000	zz08	Blocco esterno 2 valido (tempi di aumento negativi)
4			
5-7			Riserva
8-11	00000001 00000000	z1zz	Blocco esterno del valore di acquisizione 1 (tempi di aumento positivi)
	00000010 00000000	z2zz	Blocco esterno del valore di acquisizione 1 (tempi di aumento negativi)
	00000011 00000000	z3zz	Blocco esterno del valore di acquisizione 2 (tempi di aumento positivi)
	00000100 00000000	z4zz	Blocco esterno del valore di acquisizione 2 (tempi di aumento negativi)
12-15	00010000 00000000	1zzz	Ingresso digitale di stato 4
	00100000 00000000	2zzz	Ingresso digitale di stato 3
	01000000 00000000	4zzz	Ingresso digitale di stato 2
	10000000 00000000	8zzz	Ingresso digitale di stato 1

4.13 Gestione della Mailbox

Con EtherCAT il traffico di dati non ciclico (canale dell'oggetto o canale SDO) è denominato Mailbox. Questo sistema si basa sul master:

uscita della Mailbox:

il master (unità di controllo EtherCAT) invia i dati allo slave (servoamplificatore). Essenzialmente si tratta di una richiesta (lettura/scrittura) dal master. L'uscita della Mailbox funziona tramite SyncManager 0.

Ingresso della Mailbox:

lo slave (servoamplificatore) invia i dati al master (unità di controllo EtherCAT). Il master legge la risposta dello slave. L'ingresso della Mailbox funziona tramite SyncManager 1.

Schema di temporizzazione

Lo schema di temporizzazione illustra il processo di accesso alla Mailbox:



- 1. Il master EtherCAT scrive la richiesta della Mailbox nel buffer corrispondenza in uscita.
- 2. All'interruzione successiva l'interfaccia EtherCAT attiva un evento SyncManager 0 (evento in uscita della Mailbox) nel registro di evento AL.
- 3. Il servoamplificatore legge 16 byte dal buffer della corrispondenza in uscita e li copia nella matrice dell'uscita della Mailbox interna.
- 4. Il servoamplificatore identifica i nuovi dati nella matrice dell'uscita della Mailbox interna ed esegue un accesso SDO all'oggetto richiesto dall'interfaccia EtherCAT. La risposta del servoamplificatore viene scritta nella matrice dell'ingresso della Mailbox interna.
- 5. Il servoamplificatore elimina tutti i dati nella matrice dell'uscita della Mailbox interna in modo che sia possibile eseguire un nuovo tentativo di accesso alla Mailbox.
- 6. Il servoamplificatore copia il telegramma di risposta dalla matrice dell'ingresso della Mailbox interna nel buffer della corrispondenza in ingresso dell'interfaccia EtherCAT.

4.13.1 Uscita della Mailbox

Un'interruzione da parte dell'interfaccia EtherCAT con un evento SyncManager 0 avvia un processo di uscita della Mailbox. Il valore 1 nel bit evento di corrispondenza in uscita del registro di evento AL segnala al servoamplificatore che l'interfaccia EtherCAT vuole inviare un messaggio della Mailbox e che questo contiene già i dati richiesti nel buffer della corrispondenza in uscita. Ora i dati 16 byte vengono letti dal servoamplificatore con il processo IRQ. I byte sono definiti nel modo seguente

			Indirizzo	0x1800						Ir	ndirizz	o 0x18	30F		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dati spe	cifici CAN	l over Et	therCAT			Dati specifici CAN							
		(intestazio	one CoE)	(SDO CAN standard)										
Byte 0	Lung	hezza de	ei dati (by	te basso)											
Byte 1	Lung	hezza de	ei dati (by	te alto)											
Byte 2	Indiri	zzo (byte	e basso)												
Byte 3	Indiri	zzo (byte	e alto)												
Byte 4	Bit d	a 0 a 5: C	Canale												
	Bit d	a6a7:p	riorità												
Byte 5	Bit d	a 0 a 3: T	ipo		1 = ris	erva: A[DS over	Ether	CAT	• •					
					2 = ris 3 = CL	erva: Et Mover	EtherCA	Ver E	therC	AI,					
	Bit d	Pit do 4 o 7: Dison/o													
Byte 6	Num	Numero PDO (solo con trasmissione PDO, Rit 0 = LSP dol numero PDO, vodoro huto 7 nor MSP)								B)					
Byte 7	Bit 0	· MSB de	l numero	PDO ve	dere by	rte 6	0 200			01.04	0, 100				2)
	Bit d	a 1 a 3: F	Riserva												
	Bit da 4 a 7: Tipo specifico CoF				0: Risen/a										
					1 [°] messaggio di emergenza										
				2: richiesta SDO											
						3: risposta SDO									
					4: TXPDO										
	5: RxPDO														
	6: richiesta di trasmissione a distanza di un TxPDO														
					7: rich	iesta di	trasmiss	ione	a dist	anza	di un F	RxPDO	C		
					815	: riserva	l								
Byte 8	Byte	di contro	ollo nel tel	egramma	ACAN:										
	acce	sso in sc	crittura:		0x23 =	= 4 byte,	0x27 = 3	3 byte	e, 0x2	2B = 2	byte,	0x2F :	= 1 byt	е	
	acce	sso in let	ttura:		0x40										
Byte 9	Byte	basso d	el numero	di oggett	to CAN	(Indice))								
Byte 10	Byte	alto del r	numero di	oggetto	CAN (Ir	ndice)									
Byte 11	Sotto	pindice in	base alle	specific	he CAN	lopen p	er il servo	oamp	olifica	tore					
Byte 12	Dati	con acce	esso in sc	rittura (by	te bas	so)									
Byte 13	Dati	con acce	esso in sc	rittura											
Byte 14	Dati	con acce	esso in sc	rittura											
Byte 15	Dati	Dati con accesso in scrittura (byte alto)													

Il servoamplificatore risponde a ogni telegramma con una risposta nel buffer dell'ingresso della Mailbox.

4.13.2 Ingresso della Mailbox

Il servoamplificatore risponde a ogni telegramma CoE con un telegramma di risposta di 16 byte nel buffer d'ingresso della Mailbox. I byte sono definiti nel modo seguente:

			Indirizzo	0x1C00							In	ndirizz	20 0x1	C0F		
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
`		Dati spe	cifici CA	N over E	therC/	CAT Dati specifici CAN										
		(intestazio	one CoE)						(SD	O CA	N sta	ndard)		
Byte 0	Lungł	nezza de	i dati (byt	e basso)											
Byte 1	Lungł	nezza de	i dati (byt	te alto)												
Byte 2	Indiriz	zzo (byte	basso)													
Byte 3	Indirizzo (byte alto)															
Byte 4	Bit da	0 a 5: C	anale													
	Bit da 6 a 7: priorità															
Byte 5	Bit da	0 a 3: T	ipo		1	= rise	va: ADS	5 O\	/er E	ther(-				
							va: Ethe	erne bo		er⊨t r ∖	nerCA	I				
	Bit da 4 a 7: Disen/a															
Byte 6	Nume		(solo cor	trasmis	sione		Rit 0 = 1.5	B	del n	ume	m PDC) ver	lere hi	ite 7 ne	or MS	B)
Byte 7	Bit 0	MSB de	l numero		edere h	vte 6				unici		<i>, , ,</i>				5)
	Bit da	1a3 R	iserva	1 00, 10		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
	Bit da	4 a 7: T	ipo speci	fico CoF	(): Riser	va									
						1: messannio di emergenza										
						2 [°] richiesta SDO										
						3 [°] risposta SDO										
						4: TXPDO										
	5					5: RxPDO										
						3: richie	sta di tra	Ism	nissio	one a	distar	nza di	un Tx	PDO		
	7:						sta di tra	sm	nissio	one a	distar	nza di	un R>	PDO		
	815: riserva															
Byte 8	Byte	di contro	llo nel tel	egramma	a CAN	:										
	acces	sso in sc	rittura Ok	K :	0)x60										
	acces	sso in let	tura OK +	lunghez	zza ()x43 (4	byte), 0>	(47	′ (3 b	yte),	0x4B ((2 byt	e), 0x4	4F (1 b	yte)	
	rispos	sta:	<u> </u>													
	scrittu	e con acc ura:	esso in le	ettura o i	n ()x80										
Byte 9	Byte	basso de	el numero	di ogget	to CAI	N (Indio	;e)									
Byte 10	Byte	alto del r	iumero di	oggetto	CAN (Indice)	,									
Byte 11	Sotto	indice in	base alle	specific	he CA	Nopen	per il se	rvo	amp	lifica	tore Ko	ollmo	rgen™			
Byte 12	Dati (byte bas	so)													
Byte 13	Dati				C	odice	di errore i	nb	ase	alles	specific	che C	ANop	en in c	aso d	i
	Dett				E	errore	ما مادين ا			u		-l:				- 14 -
Byte 14	Dati	la dia 14	<u>,</u>		\`	alore d	ei dati de	ell'o	ogget	tto in	caso	al acc	esso	n lettu	ra rius	CITO
Byte 15	ן Dati (byte alto)													

48

4.13.3 Esempio: accesso alla Mailbox

Nell'esempio riportato di seguito i PDO 0x1704 sono mappati (vedere il capitolo "Mappature PDO fisse"): il master invia questo messaggio di uscita della Mailbox:

Byte 0	0x0A	I 10 byte successivi contengono dati (dal byte 2 al byte 11)
Byte 1	0x00	I 10 byte successivi contengono dati (dal byte 2 al byte 11)
Byte 2	0x00	Indirizzo 0
Byte 3	0x00	Indirizzo 0
Byte 4	0x00	Canale 0 e priorità 0
Byte 5	0x03	Oggetto CoE
Byte 6	0x00	Numero PDO 0
Byte 7	0x20	Numero PDO 0 e richiesta SDO
Byte 8	0x2B	Accesso in scrittura 2 byte
Byte 9	0x12	Oggetto SDO 0x1C12
Byte 10	0x1C	Oggetto SDO 0x1C12
Byte 11	0x01	Sottoindice 1
Byte 12	0x04	Valore dei dati 0x00001704
Byte 13	0x17	Valore dei dati 0x00001704
Byte 14	0x00	Valore dei dati 0x00001704
Byte 15	0x00	Valore dei dati 0x00001704

Il servoamplificatore restituisce il seguente messaggio:

Byte 0	0x0E	I 14 byte successivi contengono dati (dal byte 2 al byte 15)
Byte 1	0x00	I 14 byte successivi contengono dati (dal byte 2 al byte 15)
Byte 2	0x00	Indirizzo 0
Byte 3	0x00	Indirizzo 0
Byte 4	0x00	Canale 0 e priorità 0
Byte 5	0x03	Oggetto CoE
Byte 6	0x00	Numero PDO 0
Byte 7	0x20	Numero PDO 0 e risposta SDO
Byte 8	0x60	Accesso in scrittura riuscito
Byte 9	0x12	Oggetto SDO 0x1C12
Byte 10	0x1C	Oggetto SDO 0x1C12
Byte 11	0x01	Sottoindice 1
Byte 12	0x00	Valore dei dati 0x0000000
Byte 13	0x00	Valore dei dati 0x0000000
Byte 14	0x00	Valore dei dati 0x0000000
Byte 15	0x00	Valore dei dati 0x0000000

4.14 Parametri del bus di campo

AKD dispone di diversi parametri universali specifici del bus di campo. Alcuni di questi contengono i seguenti dati relativi a EtherCAT:

- **FBUS.PARAM02**: questo parametro attiva la funzione di sincronizzazione di AKD. È necessario attivare la funzione DC per consentire a AKD di effettuare la sincronizzazione con il master. Il valore 1 attiva la funzionalità PLL interna del servoamplificatore, il valore 0 dei disattiva questa funzione.
- **FBUS.PARAM03**: questo parametro contiene l'indirizzo alias della stazione configurata di AKD. Un accesso in scrittura dell'emulazione EEPROM all'indirizzo alias della stazione configurata forza AKD a memorizzare automaticamente i parametri del servoamplificatore utilizzando il comando DRV.NVSAVE.
- FBUS.PARAM04: Questo parametro abilita (1) o disabilita (0) la supervisione della sincronizzazione del bus di campo CANOpen o EtherCAT.
 Di seguito sono riportati i valori predefiniti per questo parametro: servoamplificatore CANopen: disabilitato (0) servoamplificatore EtherCAT: abilitato (1)
 La supervisione della sincronizzazione è attiva quando FBUS.PARAM 04 = 1 e si riceve il primo messaggio di sincronizzazione CANOpen o il primo frame EtherCAT. Quando non vengono ricevuti più di

messaggio di sincronizzazione CANOpen o il primo frame EtherCAT. Quando non vengono ricevuti più di tre messaggi di sincronizzazione CANOpen o sette frame EtherCAT e il servoamplificatore è abilitato, si verifica l'errore F125 ("Sincronizzazione persa").

5 Index

Α	
Abbreviazioni Accelerazione di fase	8 31
В	
Bus di campo	50
С	
CANopen su EtherCAT Configurazione Control Word Commands	33 14 34
D	
Durata del ciclo Regolazione Valori massimi	43 43
E	
EtherCAT integrato Evento AL Evento di interruzione	13 29 29
G	
Gruppo di destinatari	6
L	
Istruzioni di sicurezza Informazioni generali Installazione elettrica	10 12
Μ	
Macchina di stato Mailbox Modalità di funzionamento	33 46 42
Ρ	
Parametri del bus di campo Parola di stato Parole del blocco PDO fisse mappatura PDO Flexible Mapping Profilo EtherCAT	50 35 45 36 37 27
R	

S

Simboli usati Sincronizzazione	7 44
т	
TwinCAT	15
U	
Uso secondo le istruzioni Uso vietato	10 10
V	
Valori ciclici	42
W	
Workbench over TwinCAT	20

Registro dello slave

28

Informazioni su KOLLMORGEN

Kollmorgen è un'azienda leader nella distribuzione di sistemi e componenti di automazione per il settore dei costruttori di macchine. Grazie ad una competenza ineguagliata nel campo dell'automazione, ad una qualità eccellente e ad una consolidata esperienza nella combinazione di prodotti standard e personalizzati, Kollmorgen fornisce soluzioni innovative senza paragoni per prestazioni, affidabilità e facilità d'uso, offrendo ai suoi clienti un indiscutibile vantaggio competitivo.

Per qualsiasi richiesta in merito alle vostre applicazioni visitate il sito www.kollmorgen.com o contattateci:

North America KOLLMORGEN 203A West Rock Road Radford, VA 24141 USA

Web	www.kollmorgen.com
Mail	support@kollmorgen.com
Tel.:	+1 - 540 - 633 - 3545
Fax:	+1 - 540 - 639 - 4162

Europe KOLLMORGEN Europe GmbH Pempelfurtstraße 1 40880 Ratingen, Germany

 Web
 www.kollmorgen.com

 Mail
 technik@kollmorgen.com

 Tel.:
 +49 - 2102 - 9394 - 0

 Fax:
 +49 - 2102 - 9394 - 3155

Asia KOLLMORGEN Rm 2205, Scitech Tower, China

22 Jianguomen Wai Street

 Web
 www.kollmorgen.com

 Mail
 sales.asia@kollmorgen.com

 Tel.:
 +86 - 400 666 1802

 Fax:
 +86 - 10 6515 0263

KOLLMORGEN