# AKD<sup>™</sup> EtherCAT Communication



Édition: Révision D, Avril 2011 Valide pour la révision du produit C Numéro de la pièce 903-200005-02 Traduction du manuel original



Le manuel faisant partie intégrante du produit, conservez-le pendant toute la durée de vie du produit. Remettez le manuel au futur utilisateur ou propriétaire du produit.

# KOLLMORGEN

#### Liste des Révisions

Révision	Remarques
B, 10/2010	Première édition
C, 01/2011	HW rev. C
D, 04/2011	WoE, corrections

#### Hardware Revision (HR)

Hardware Revision	Firmware	WorkBench	Remarques
A	M_01-03-zz-zzz	1.3.0.zzzzz	Révision primaire
С	≥M_01-03-00-011	1.3.0.zzzz	STO certifié

Ethernet/IP est une marque déposée de la ODVA, Inc.

Ethernet/IP Communication Stack: copyright (c) 2009, Rockwell Automation

EnDat est une marque déposée de la Dr. Johannes Heidenhain GmbH

EtherCAT est marque déposée et technologie brevetée, autorisées par Beckhoff Automation Gmbh, l'Allemagne.

HIPERFACE est une marque déposée de la Max Stegmann GmbH

WINDOWS est une marque déposée de la Microsoft Corporation

AKD est une marque déposée de la Kollmorgen™ Corporation

#### Brevets réels:

US Patent 5,646,496 (used in control card R/D and 1 Vp-p feedback interface) US Patent 5,162,798 (used in control card R/D)

US Patent 6,118,241 (used in control card simple dynamic braking)

#### Sous réserve de modifications techniques apportées en vue d'amélioration des appareils!

Imprimé en United States of America

Ce document est la propriété intellectuelle de Kollmorgen<sup>™</sup>. Tous droits réservés. Sans autorisation écrite de l'entreprise Kollmorgen<sup>™</sup>, aucune partie de cet ouvrage n'a le droit d'être ni reproduite par des moyens quelconques (impression, photocopie, microfilm ou autre procédure) ni traitée, polycopiée ou distribuée au moyen de systèmes électroniques.

# Sommaire

1	Généra	lités	. 5
	1.1 Àp	ropos de ce manuel	6
	1.2 Gro	upe cible	. 6
	1.3 Syr	nboles utilisés	. 7
	1.4 Abr	éviations utilisées	. 8
2	Sécuri	té	. 9
	2.1 Co	nsignes de sécurité	10
	2.2 Util	isation recommandée	10
	2.3 Util	isation interdite	10
3	Installa	ation et configuration	. 11
	3.1 Co	nsignes de sécurité	12
	3.2 Eth	erCAT intégré	. 13
	3.2.1	Fonctions des DEL	. 13
	3.2.2	Technologie de connexion	. 13
	3.2.3	Exemple de connexion réseau	13
	3.3 Gui	de de configuration	14
	3.4 Co	nfiguration via le gestionnaire de système TwinCAT NC/PTP	. 14
	3.4.1	Analyse des appareils	. 15
	3.4.2	Sélection de l'appareil.	. 15
	3.4.3	Analyse des boîtiers.	16
	3.4.4	Ajout d'esclaves aux tâches NC.	. 16
	3.4.5	Activation de la configuration du réseau	. 17
	3.4.6	Activation et déplacement de l'axe	. 18
	3.5 Co	nfiguration de WorkBench via TwinCAT	19
	3.5.1	Configuration de TwinCAT et de WorkBench	20
	3.5.2	Connexion à un variateur en utilisant WorkBench	21
	3.5.3	Configuration et activation d'un variateur	. 24
	3.6 Co	nfiguration via l'IDE du système KAS	25
4	Profil	EtherCAT	26
	4.1 Re	gistre d'esclaves	. 27
	4.2 AL	> Event (Interrupt Event) et Interrupt Enable	28
	4.2.1	Registre Interrupt Enable (adresse 0x0204:0x0205)	. 28
	4.2.2	Requête AL Event (adresse 0x0220:0x0221)	29
	4.3 Acc	élération de phase	30
	4.3.1	AL Control (adresse 0x0120:0x0121)	30
	4.3.2	AL Status (adresse 0x0130:0x0131)	. 30
	4.3.3	AL Status Code (adresse 0x0134:0x0135)	31
	4.3.4	Phases de communication EtherCat	31
	4.4 Ma	chine d'état CoE (CANopen over EtherCAT)	. 32
	4.4.1	Description d'état	. 32
	4.4.2	Commandes dans le mot de contrôle	. 33
	4.4.3	Bits de la machine d'état (mot d'état).	34

	4.5 Mappages fixes PDO	. 35
	4.6 Valeurs réelles et valeurs de consigne cycliques prises en charge	. 36
	4.7 Modes de fonctionnement pris en charge	. 36
	4.8 Réglage de la durée du cycle EtherCAT	. 37
	4.9 Durée maximale du cycle selon le mode de fonctionnement	. 37
	4.10 Synchronisation	. 38
	4.10.1 Synchronisation avec les horloges distribuées (DC) activées	. 38
	4.10.2 Synchronisation avec les horloges distribuées (DC) désactivées	. 38
	4.11 Mot de contrôle et mot d'état de verrouillage	. 39
	4.12 Gestion de Mailbox	. 40
	4.12.1 Sortie Mailbox	. 41
	4.12.2 Entrée Mailbox	. 42
	4.12.3 Exemple : accès Mailbox	. 43
	4.13 Paramètres du bus de terrain	. 44
5	Index	. 45

# 1 Généralités

1.1	À propos de ce manuel	6
1.2	Groupe cible	6
1.3	Symboles utilisés	7
1.4	Abréviations utilisées	8

## 1.1 À propos de ce manuel

Le présent manuel, intitulé *AKD Communication EtherCAT*, décrit l'installation, la configuration, l'étendue des fonctions et le protocole de logiciel pour la série de produits EtherCAT AKD. Tous les variateurs EtherCAT AKD sont dotés de fonctionnalités EtherCAT intégrées et ne requièrent donc pas de carte d'option supplémentaire.

Une version numérique de ce manuel (format PDF) est disponible sur le CD-ROM accompagnant votre variateur. Vous pouvez télécharger les mises à jour de ce manuel sur notre site Web Kollmorgen™.

Les documents ci-dessous concernent également la série AKD :

- Le *Guide de démarrage rapide du variateur AKD* (également fourni en version papier) comprend des instructions de base pour configurer un variateur et le connecter à un réseau.
- Le Manuel d'installation du variateur AKD (également fourni en version papier pour les clients de l'Union européenne) comprend des instructions pour installer et configurer un variateur.
- Le *Guide de référence des paramètres et des commandes du variateur AKD* contient de la documentation sur les paramètres et les commandes utilisés pour programmer le variateur AKD.
- Le manuel AKD Communication CANopen. contient des informations de configuration de l'interface CAN et décrit le profil CANopen.

En outre, un fichier xml, intitulé *AKD EtherCAT Device Description*, décrit les SDO et PDO du variateur EtherCAT. Ce fichier est disponible sur le site Web de Kollmorgen™ :

http://www.kollmorgen.com/website/com/eng/products/drives/ac\_servo\_drives/akd\_drives\_akd\_software\_ tab.php

## 1.2 Groupe cible

Ce manuel est destiné à un personnel qualifié selon les opérations effectuées :

- Installation : exclusivement réservé à des électriciens
- Configuration : exclusivement réservé à des spécialistes de l'électrotechnique et de la technologie de transmission
- Programmation : développeurs de logiciels et chefs de projets

Le personnel qualifié est tenu de connaître et de respecter les normes suivantes :

- ISO 12100, CEI 60364 et CEI 60664
- Directives nationales en matière de prévention contre les accidents

#### AVERTISSEMENT Toute utilisation inappropriée de l'équipement peut entraîner des blessures graves voire mortelles, ainsi que de sérieux dommages matériels. Par conséquent, l'opérateur doit impérativement respecter les consignes de sécurité indiquées dans le présent manuel. Il doit veiller également à ce que le personnel chargé d'utiliser le variateur ait lu attentivement et compris ce manuel.

## 1.3 Symboles utilisés

## Symboles d'avertissement

Symbole	Indication
▲ DANGER	Indique une situation dangereuse qui, faute de prendre les mesures adéquates, entraînera des blessures graves, voire mortelles.
AVERTISSEMENT	Indique une situation dangereuse qui, faute de prendre les mesures adéquates, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
	Indique une situation dangereuse qui, faute de prendre les mesures adéquates, peut entraîner des blessures assez graves ou légères.
INDICATION	Indique des situations qui, faute de prendre les mesures adéquates, peuvent entraîner des dommages matériels.
INFORMATION	Il ne s'agit pas d'un symbole de sécurité. Ce symbole indique des remarques importantes.

## Symboles utilisés dans les schémas

Symbole	Description	Symbole	Description
	Terre de signalisation	¥	Diode
	Masse		Relais
	Conducteur de protection		Arrêt différé des relais
ļ.	Résistance		Contact ouvert normal
ф	Fusible	ł	Contact fermé normal

## 1.4 Abréviations utilisées

Abréviations	Signification
AL	Couche application : protocole utilisé directement par les entités de traitement
Cat	Catégorie : classification de câbles également utilisée avec Ethernet
DC	Mécanisme d'horloges distribuées pour synchroniser le maître et les esclaves EtherCAT
DL	Couche de liaison correspondant à la deuxième couche du modèle OSI. EtherCAT utilise
	Ethernet, qui est normalisé selon IEEE 802.3.
FPGA	Circuit logique programmable
FTP	Protocole de transfert de fichiers
HW	Matériel
ICMP	Protocole utilisé pour signaler des erreurs IP
CEI	Commission électronique internationale (organisation de normalisation)
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
LLDP	Protocole de découverte automatisée de périphériques
MAC	Contrôle d'accès au support
MII	Interface normalisée indépendante du support, contrôleur Ethernet <-> équipement de routage
MDI	Interface dépendante du support utilisant des broches de connexion et des signaux
MDI-X	Interface dépendante du support utilisant des broches de connexion et des signaux avec des
	Inglies croisées
	Inducie OSI d'interconnexion en reseau des systemes ouverts
001	des entreprises ou des organisations. Il peut être également utilisé pour les identifiants de
	Instance (ex. 11 DP)
PDI	Ensemble d'éléments permettant d'accéder au contrôleur ESC, côté traitement
PDO	Objet de données de traitement
PDU	Ensemble d'informations échangées entre une instance de protocole de données transparentes et
	un niveau inférieur
PHY	Interface physique qui convertit des données provenant du contrôleur Ethernet en signaux
	électriques ou optiques
PLL	Boucle à verrouillage de phase
PTP	Protocole de synchronisation d'horloge normalisé IEEE 1588
RSTP	Protocole de convergence rapide d'arborescence
RT	Temps réel, utilisation possible dans les contrôleurs Ethernet sans support spécial
Rx	Réception
Rx-PDO	PDO de réception
SNMP	Protocole simple de gestion de réseau
SPI	Interface de communication série
Src Addr	Adresse source d'un message
STP	Paire torsadée blindée
TCP	Protocole de contrôle de transmissions
Tx	Transmission
Tx-PDO	PDO de transmission
UDP	Protocole de datagramme utilisateur (trame de diffusion/multidiffusion non sécurisée)
UTP	Paire torsadée non blindée
ZA ECAT	Mode d'accès via EtherCAT
ZA var.	Mode d'accès via variateur

# 2 Sécurité

2.1	Consignes de sécurité	10
2.2	Utilisation recommandée	10
2.3	Utilisation interdite	10

## 2.1 Consignes de sécurité

<b>▲</b> DANGER	Toute utilisation inappropriée de l'équipement peut entraîner des blessures graves voire mortelles, ainsi que de sérieux dommages matériels. N'ouvrez ou ne touchez pas l'équipement pendant son fonctionnement. Tous les couvercles et toutes les portes de l'armoire doivent rester fermés pendant le fonctionnement. Seul le personnel qualifié est autorisé à manipuler l'équipement pendant l'installation et la mise en service.
	<ul> <li>Pendant le fonctionnement, il se peut que les variateurs présentent des composants dénudés sous tension, selon leur degré de protection.</li> <li>Les raccordements de commande et d'alimentation peuvent être sous tension, même lorsque le moteur ne tourne pas.</li> <li>Certaines surfaces des variateurs peuvent être chaudes pendant le fonctionnement. Le dissinateur thermique peut atteindre des températures supérieures à 80 °C.</li> </ul>
AVERTISSEMENT	L'équipement électronique peut connaître des défaillances. En cas de problème avec le servo-amplificateur, l'utilisateur doit s'assurer que le variateur ne présente aucun danger à la fois pour le personnel et les machines en utilisant, par exemple, un frein mécanique. Les machines contrôlées à distance sont équipées de variateurs avec servo-amplificateurs et EtherCAT. Elles peuvent bouger à tout moment sans avertissement préalable. Par conséquent, veillez à prendre les mesures nécessaires pour vous assurer que l'opérateur et le personnel d'entretien sont informés du danger. Mettez en place des mesures de protection afin d'éviter que tout démarrage imprévu d'une machine ne blesse le personnel ou n'endommage le matériel. Les fins de course logicielles ne remplacent pas les fins de course matérielles sur une machine.
INDICATION	Installez le variateur comme indiqué dans le <i>Manuel d'installation</i> . Ne débranchez jamais les connexions électriques du variateur pendant qu'il est sous tension sous peine de détruire des composants électroniques.
INDICATION	Ne connectez pas la ligne Ethernet du PC et le logiciel de configuration aux ports X5 et X6 de l'interface EtherCAT. Le câble Ethernet de configuration doit être connecté à X11.

## 2.2 Utilisation recommandée

Les variateurs sont des composants montés sur des machines ou installations électriques et peuvent être exploités uniquement en tant que composants intégrés de ces installations ou machines. Le fabricant de l'appareil utilisé avec un variateur doit effectuer une analyse des risques pour celui-ci et prendre les mesures appropriées afin d'éviter tout dommage corporel ou matériel provoqué par un éventuel mouvement inopportun.

- Veuillez respecter le contenu des chapitres Utilisation recommandée et Utilisation interdite du Manuel d'installation du variateur AKD.
- L'interface EtherCAT sert uniquement à la connexion du variateur *AKD* à un maître grâce à la connectivité EtherCAT.

## 2.3 Utilisation interdite

Toute utilisation autre que celle décrite dans le chapitre Utilisation recommandée n'est pas prévue et peut entraîner des dommages corporels et matériels. Le variateur ne doit pas être utilisé avec des machines ne respectant pas les normes ou les réglementations nationales appropriées. L'utilisation du variateur dans les environnements suivants est également proscrite :

- Zones potentiellement explosives
- Environnements avec acides corrosifs et/ou conducteurs, solutions alcalines, huiles, vapeurs, poussières
- Navires ou applications offshore

Les connecteurs X5 et X6 du variateur EtherCAT AKD ne doivent être utilisés avec aucun protocole Ethernet à l'exception d'EtherCAT (CoE, CANopen over EtherCAT).

# 3 Installation et configuration

3.1	Consignes de sécurité	12
3.2	EtherCAT intégré	13
3.3	Guide de configuration	14
3.4	Configuration via le gestionnaire de système TwinCAT NC/PTP	14
3.5	Configuration de WorkBench via TwinCAT	19
3.6	Configuration via l'IDE du système KAS	25

## 3.1 Consignes de sécurité

▲DANGER	Ne débranchez jamais les connexions électriques du variateur pendant qu'il est sous tension. Il existe un risque de formation d'arc électrique pouvant entraîner une détérioration des contacts et des blessures graves. Une fois le variateur déconnecté de l'alimentation principale, attendez au moins sept minutes avant de toucher des sections de l'équipement susceptibles d'être conductrices (contacts, par exemple) ou de débrancher les connexions. Des tensions dangereuses peuvent persister dans les condensateurs jusqu'à sept minutes après la mise hors tension. Pour plus de sécurité, mesurez la tension dans la liaison de bus CC et attendez qu'elle soit inférieure à 40 V. Les raccordements de commande et d'alimentation peuvent encore être sous tension, même si le moteur ne tourne pas.
AVERTISSEMENT	L'équipement électronique peut connaître des défaillances. En cas de problème avec le servo-amplificateur, l'utilisateur doit s'assurer que le servo-amplificateur en question ne présente aucun danger à la fois pour le personnel et les machines en utilisant, par exemple, un frein mécanique. Les machines contrôlées à distance sont équipées de variateurs avec servo-amplificateurs et cartes d'extension EtherCAT. Elles peuvent bouger à tout moment sans avertissement préalable. Par conséquent, veillez à prendre les mesures nécessaires pour vous assurer que l'opérateur et le personnel d'entretien sont informés du danger. Mettez en place des mesures de protection afin d'éviter que tout démarrage imprévu d'une machine ne blesse le personnel ou n'endommage le matériel. Les fins de course logicielles ne remplacent pas les fins de course matérielles sur une machine.
INDICATION	Installez le variateur comme indiqué dans le <i>Manuel d'installation</i> . Le câblage pour l'entrée de valeurs de consigne analogiques et l'interface de positionnement, comme illustré sur le schéma de câblage dans le <i>Manuel d'installation</i> , n'est pas obligatoire. Ne débranchez jamais les connexions électriques du variateur pendant qu'il est sous tension sous peine de détruire des composants électroniques.
INDICATION	L'état du variateur doit être contrôlé par l'automate programmable afin de reconnaître les situations critiques. Posez le contact FAULT en série dans le circuit d'arrêt d'urgence de l'installation. Le circuit d'arrêt d'urgence doit utiliser le contacteur d'alimentation.

INFORMATION	Utilisez WorkBench pour modifier les paramètres du variateur. Toute autre modification entraîne automatiquement la perte des droits de garantie.
INFORMATION	En raison de la représentation interne des paramètres de contrôle de position, le régulateur de position peut être actionné uniquement si la vitesse limite finale du variateur ne dépasse pas :          Mouvement rotatif         7 500 tr/min (commutation sinusoïdale²)         12 000 tr/min (commutation trapézoïdale)         Mouvement linéaire         4 m/s à (commutation sinusoïdale²)         6,25 m/s (commutation trapézoïdale)
INFORMATION	Toutes les données relatives à la résolution, la taille de pas, la précision de positionnement, etc. se réfèrent à des valeurs calculées. Les problèmes de linéarité dans le mécanisme (jeu, déformation, etc.) ne sont pas pris en compte. Si la vitesse limite finale du moteur doit être modifiée, tous les paramètres définis précédemment pour le contrôle de position et les blocs de mouvement doivent alors être adaptés.

## 3.2 EtherCAT intégré

Connexion au réseau EtherCAT via les connecteurs X5 (port d'entrée) et X6 (port de sortie).



## 3.2.1 Fonctions des DEL

L'état de la communication est indiqué par les DEL intégrées.

Connecteur	N° de la DEL	Nom	Fonction
X5	LED1	IN port Link	ALLUMÉE = actif
			ÉTEINTE = inactif
	LED2	RUN	ALLUMÉE = en marche
			ÉTEINTE = éteint
X6	LED3	OUT port Link	ALLUMÉE = actif
			ÉTEINTE = inactif
	LED4	-	-

#### 3.2.2 Technologie de connexion

Vous pouvez vous connecter au réseau EtherCAT via les connecteurs RJ-45.

#### 3.2.3 Exemple de connexion réseau



## 3.3 Guide de configuration

AVERTISSEMENT	Seul un personnel compétent disposant de connaissances approfondies concernant la technologie de contrôle et de transmission est autorisé à configurer le variateur.
	Veillez à ce qu'aucun mouvement inopportun du variateur ne puisse entraîner de dommages corporels ou matériels.

- 1. Vérifiez l'assemblage/l'installation. Vérifiez que toutes les instructions de sécurité du manuel consacré au variateur et de ce manuel ont bien été respectées et mises en place. Vérifiez le paramétrage de l'adresse de station et de la vitesse de transmission.
- 2. Connectez le PC, démarrez le logicielWorkBench. Utilisez le logiciel de configuration WorkBench pour définir les paramètres du variateur.
- 3. Configurez les fonctions de base. Démarrez avec les fonctions de base du variateur et optimisez les boucles de vitesse, de courant et de position. Cette section de la configuration est décrite dans l'aide en ligne du logiciel de configuration.
- 4. Enregistrez les paramètres. Une fois les paramètres optimisés, enregistrez-les dans le variateur.

## 3.4 Configuration via le gestionnaire de système TwinCAT NC/PTP

Avant de configurer le variateur, assurez-vous des éléments suivants :

- Le variateur AKD est configuré via WorkBench et le servomoteur est en mesure de se déplacer.
- Une carte EtherCAT correctement configurée est présente dans le maître.
- Le logiciel TwinCAT de Beckhoff (configuration du mode NC/PTP) est installé. Tout d'abord, installez le gestionnaire de système TwinCAT, redémarrez votre PC, puis installez le coffret du mode NC/PTP en option.
- La description XML du variateur est disponible (fichier XML figurant sur le CD-ROM ou sur le site Kollmorgen™).
- Un esclave EtherCAT AKD est connecté au PC EtherCAT maître.
- Le gestionnaire de système TwinCAT se trouve dans le mode de configuration. Le mode actuel du gestionnaire de système est affiché dans l'angle inférieur droit de la fenêtre principale de TwinCAT.

Copiez la description XML du variateur sur le système TwinCAT (en général dans le dossier c:\TwinCAT\IO\EtherCAT) et redémarrez le système TwinCAT. Celui-ci analyse les fichiers de description de tous les appareils lors de son démarrage.

L'exemple suivant explique la configuration automatique du réseau EtherCAT. Il est également possible d'effectuer manuellement la configuration du réseau. Reportez-vous au manuel TwinCAT pour plus d'informations.

#### 3.4.1 Analyse des appareils

Tout d'abord, assurez-vous que le maître EtherCAT est connecté physiquement au variateur AKD EtherCAT. Créez un nouveau projet (vide). Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I/O-Devices (Appareils d'entrée/sortie) et effectuez une analyse des appareils. Un exemple est inclus dans la carte réseau EtherCAT, qui est reliée au PC.



Une fenêtre contextuelle vous informe que le logiciel TwinCAT ne peut pas détecter tous les appareils. Cliquez sur **OK** pour continuer.

#### 3.4.2 Sélection de l'appareil

TwinCAT doit être en mesure de trouver la carte réseau EtherCAT. Un esclave EtherCAT doit être connecté à la carte réseau, sinon TwinCAT trouvera une carte EtherNET en temps réel au lieu d'une carte EtherCAT. Appuyez sur le bouton **OK**.



#### 3.4.3 Analyse des boîtiers

Cliquez sur **Yes** (Oui) pour permettre à TwinCAT d'analyser les boîtiers. Un *boîtier* est un alias pour un équipement esclave et ce mot est toujours utilisé pour les produits logiciels Beckhoff.



#### 3.4.4 Ajout d'esclaves aux tâches NC

TwinCAT devrait maintenant avoir identifié le variateur AKD en fonction du fichier de description de l'appareil. TwinCAT demande ensuite si les esclaves doivent être connectés aux tâches NC. Cliquez sur **Yes** (Oui) pour continuer. Une tâche NC peut, par exemple, contenir un programme d'automate pouvant être programmé par l'utilisateur.

PLC - Configuration       Name:       Device 1 (EtherCAT)       Id: 1         I/O Devices       Type:       EtherCAT Adapter (Direct Mode)         Image: Device 1 (EtherCAT)       Comment       Image: Device 1 (EtherCAT)         Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)         Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)         Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)         Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)         Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)         Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)         Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)         Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)         Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)         Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)         Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: Device 1 (EtherCAT)         Image: Device 1 (EtherCAT)       Image: D
Image: Second
Comment Comment Create symbols Crea
TwinCAT System Manager       Image: Ima
TwinCAT System Manager         Create symbols           Create symbols         Create symbols
EtherCAT drives found. Add drives to NC-Configuration
Ja Nein

#### 3.4.5 Activation de la configuration du réseau

Confirmez que le variateur AKD apparaît dans l'arborescence des périphériques. Activez ensuite la configuration réseau. Pour cela, commencez par appuyer sur le bouton de manière à générer les mappages. Appuyez sur le bouton value afin de permettre au logiciel TwinCAT de vérifier la configuration. Enfin, utilisez le bouton value afin de passer en mode d'exécution.

|--|

File Edit Actions View Ontions H	alo		-10
	A A A	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· @ ? ?
SYSTEM - Configuration     M    SYSTEM - Configuration	General Ad	apter   EtherCAT   Online   CoE - Online	1
INC-Task 1 SAF INC-Task 1 SVB	Name:	Device 1 (EtherCAT)	ld: 1
+ NC-Task 1-Image	Type	EtherCAT Adapter (Direct Mode)	
	<u>Comment</u>		<u></u>
I/O - Configuration     I/O Devices			<u></u>
Device 1 (Ether(A1)     Device 1-Image     Device 1-Image     Device 1-Image-Info     Ovtputs     Outputs     Device 1 (Dutts     Device 1 (Dutts		디 Disabled	Create symbols 🗖

#### 3.4.6 Activation et déplacement de l'axe

L'axe peut être activé en cliquant avec la souris sur le bouton Set dans la fenêtre Online (en ligne) de chaque axe, comme illustré ci-dessous.



#### Une fenêtre contextuelle apparaît.

Le paramétrage suivant active le variateur et permet des valeurs de commande dans les deux sens.

Set Enabling	>		
Controller	OK.		
Feed Bw	Cancel		
Overnde [%]:			
100	All		

Par la suite, le moteur devrait se déplacer dans la direction positive ou négative dès que vous cliquez sur les boutons jaunes ci-dessous dans la fenêtre en ligne Online.



## 3.5 Configuration de WorkBench via TwinCAT

Ce chapitre décrit brièvement comment configurer WorkBench sur le système TwinCAT et faire fonctionner un moteur sous ce système.

Il ne détaille pas le système TwinCAT ou WorkBench seul, mais fournit des directives et des informations sur l'utilisation combinée du maître TwinCAT et de WorkBench.

Principales étapes de configuration de WorkBench sur le système TwinCAT :

- 1. Configuration de TwinCAT et de WorkBench
- 2. Connexion à un variateur en utilisant WorkBench
- 3. Configuration et activation d'un variateur

#### 3.5.1 Configuration de TwinCAT et de WorkBench

Le réseau EtherCAT doit être configuré et géré en utilisant le gestionnaire de système TwinCAT. Pour pouvoir établir la connexion à un variateur et activer ce dernier, le variateur doit être chargé sous le nœud Périphériques E/S dans le gestionnaire de système TwinCAT. Un axe doit également être ajouté dans NC - Configuration comme indiqué dans la section "Configuration via le gestionnaire de système TwinCAT NC/PTP" (=> p. 14).



Pour pouvoir assurer la connexion aux variateurs en utilisant WorkBench, les variateurs doivent être en état Pre-Op, Safe-Op ou Op. La machine d'état associée à un variateur est accessible dans l'onglet En ligne, sous le nœud Configuration  $E/S \rightarrow P$ ériphériques  $E/S \rightarrow P$ ériphérique  $[x] \rightarrow V$ ariateur [x]. Voir la capture d'écran ci-après.

📴 OneDrvMot.tsm - TwinCAT System I	1anager	
<u>File Edit Actions View Options Help</u>		
D 🚅 📽 🖬   🍜 🖪   👗 🖻 🖻	i 🗟 🛤 8 🗵 🖴 🗸 🌋 🧟 🧶 📚 🖄 🗟 🗣 🖹 🔍 🖓 🏍 🔩 📌	) 🛛 🣍
SYSTEM - Configuration  SYSTEM - Configuration  SNC-Task 1 SAF  NC-Task 1 SAF  NC-Task 1 SVB  Axis 1  Axis 2  Configuration  JO - Configuration  JO - Configuration  Device 1/D - Configuration  Device 1-Image  Device 1-Ima	General       EtherCAT       DC       Process Data       Startup       CoE - Online       Online         State Machine       Init       Bootstrap       Current State:       SAFEOP         Pre-Op       Safe-Op       Clear Error       Requested State:       SAFEOP         Op       Clear Error       Requested State:       SAFEOP         DLL Status       Port A:       Carrier / Open         Port B:       Carrier / Open         Port D:       No Carrier / Closed         File Access over EtherCAT       Download         Upload       Upload	
Ready	Local (10.1.38.161.1.1) Conf	ig Mode 🏼 🎢

Le processus d'installation de WorkBench est identique au processus normal, hormis que Workbench doit être installé sur la même machine que TwinCAT. La communication vers le variateur s'effectue via le maître TwinCAT. Il est impossible de connecter WorkBench à un maître à distance.

## 3.5.2 Connexion à un variateur en utilisant WorkBench

Pour pouvoir assurer la connexion à un variateur, un périphérique TwinCAT doit être ajouté dans WorkBench. Pour ce faire, il est possible d'utiliser la page de démarrage de WorkBench. Dans un premier temps, il convient de spécifier le type de variateur (En ligne - TwinCAT). La liste des variateurs disponibles apparaît ensuite.

😵 Kollmorgen WorkBench					
<u>Eile Edit Y</u> iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp					
Stat Page					
a later age	KOLLM	ORGE	N		Learn more about this topic Quick Start Guide
	Because Motic	on Matters'	M Kollmorgen		
	Do you want to work	online or offline	e? Online - TwinCAT	V C Tell me more	0
	WorkBench has four	nd the following	drives.	<u>[2]</u>	your device is not shown?
	Name	Status	Net ID	Port	
	Drive 2 (AKD)	Free	10.155.94.47.3.1	1001	
				6	
					Blink
Add New AKD					
Pano, = Aburt (F(C)					i

Chaque variateur est accompagné de différentes informations (nom, état, identifiant réseau et numéro de port). Après avoir sélectionné un variateur dans la liste, il suffit de cliquer sur le bouton Connexion pour créer un périphérique dans le volet gauche de WorkBench et le connecter au variateur. Le nom, l'identifiant réseau et le numéro de port proviennent du fichier de configuration du maître TwinCAT (ce nom peut être différent de celui du variateur obtenu en exécutant la commande *DRV.NAME*). L'état indique si un périphérique créé dans WorkBench est déjà connecté à ce variateur précis.

Dans le gestionnaire de système TwinCAT, le nom du variateur et le numéro de port sont indiqués respectivement dans les onglets Général et EtherCAT, sous le nœud I/O Configuration  $\rightarrow$  I/O Devices  $\rightarrow$  Device [x]  $\rightarrow$  Drive [x].



L'identifiant réseau est spécifié dans l'onglet EtherCAT, sous le nœud I/O Configuration  $\rightarrow$  I/O Devices  $\rightarrow$  Device [x].



Il est important de bien comprendre que ces informations proviennent du fichier de configuration du maître TwinCAT et non du variateur même. Par conséquent, si la configuration de TwinCAT ne reflète pas la configuration réelle du réseau, il est possible qu'un variateur répertorié dans WorkBench ne soit pas sous tension, voire même connecté au réseau EtherCAT, ou qu'un variateur soit sous tension et connecté au réseau EtherCAT sans apparaître dans la liste de WorkBench.

#### 3.5.3 Configuration et activation d'un variateur

Une fois connecté avec WorkBench, un variateur peut être configuré en utilisant toutes les fonctionnalités normales de WorkBench.

La seule opération impossible à réaliser en utilisant WorkBench sur TwinCAT est de télécharger un nouveau firmware dans le variateur. Ce type de téléchargement doit être effectué à l'aide de la fonction FoE (File over EtherCAT) du serveur TwinCAT.

INDICATION	Si la communication cyclique du maître TwinCAT est activée, il est possible que
	certaines commandes envoyées par WorkBench via le canal ASCII soient
	écrasées par le maître TwinCAT. De manière générale, la commande d'activation
	de variateur n'a aucune incidence si elle est envoyée depuis WorkBench, car le
	mot de contrôle est généralement mappé.

Avec TwinCAT, la procédure d'activation du variateur est la suivante :

- 1. Sous le nœud Configuration NC  $\rightarrow$  Axes  $\rightarrow$ Axe [x], cliquez sur l'onglet En ligne.
- 2. Appuyez sur le bouton Set (Définir) dans la section Activation.

📴 OneDrvMot.tsm - TwinCAT System I	Manager _ [] ×
<u>File Edit Actions View Options Help</u>	
🗅 📂 📽 🔚   🍜 🖪   👗 🖻 🖷	s 🗈 🛤 ð 🖳 🖴 🗸 🌋 👧 🎭 🎋 🌾 🎯 🗣 🖹 🔍 🔐 🚳 🐒 🌮
SYSTEM - Configuration  SYSTEM - Configuration  NC - Configuration  NC - Task 1 SAF  NC - Configuration  NC - Configurat	General       Settings       Parameter       Dynamics       Online       Functions       Coupling       Compensation         -10.1034       Setpoint Position:       [mm]         -10.1034       -10.1040         Lag Distance (min/max):       mm]       Actual Velocity:       [mm/s]         0.0000       0.0000       0.0130       0.0000         Override:       [½]       Total / Control Output:       [½]       Error:         0.0000 ½       0.007 0.00 ½       0.007 0.00 ½       0 (0x0)         Status (log.)       Fraded Mode       Controller       Set         Calibrated       Moving Fw       In Target Pos.       Feed Fw         Has Job       Moving Bw       Reference Velocity:       [mm/s]         Target Position:       [mm]       Target Velocity:       [mm/s]         0       Image       Fa       F4       F5       F6       F8       F9
Ready	Local (10.1.38.161.1.1) RTime 1%

3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cochez la case Contrôleur pour activer le variateur (ou décochez cette même case pour désactiver le variateur), puis appuyez sur le bouton OK..

## 3.6 Configuration via l'IDE du système KAS

Si vous utilisez le système Kollmorgen Automation Suite (KAS), la configuration du variateur AKD est complètement intégrée à l'environnement de développement intégré (IDE), comme illustré ci-dessous :

R Pile Edit Wew Taols Window Help						
N 🖌 H 🖛 N I N (* 12 10 10) A 🔢 (* 17 10		in im Te Pi (Pi				
ktoren.	Control Part	4	EtherCAT: AVD_1	Ethercar	EtherCAT: Doubler_4:	Alroid 3
Controller:RLC M That's Seection	Tauto Ten la second	I destate O				
The Name Tare Dis Amits Include I	Ter	Community of				
O a Ginhal vanables	A DVWYIM POWER	Prenchack O Motor	Motor Poldback	🔾 Brike 🚱 Laves 🚺 Current for	ap. 🧾 Weldorty Loop 🚺 Pastion Loop My	Service History 🕞 Encoder Examination 🕒 Enable/Issue
The Retain variables	Motor					
Actions	NOLOI					
00 AustSandBMotion	These parameters	describe the motor attached to	the dt			
AxisStatusState	Molor Name.	AFM21CANKNC-00	Selses Motor	The m disabled because:		
M Tel CamTest			C Annual Constant	The dave is active.		
0 CommonFunctions	Motor Type	0 Rotary	Cleare Motor	The Motor Autoret Value equal to 1.		
Digital Dancer PLCopen	Motor Autourt	1-0n	*			
0 Te FaultHanding		6				
1 Homing2AsisDimu	Peak Current		6.312 Arms			
ID Te ID Test	Continuous Custon	E C	1.578 4494			
0 T LayeredStructures	1000		There is a second second			
O TH Main	prena.		or mail indexe of			
MonticeParameters	Torque Constant:	1.1	0.302 Net/Hensi			
W MotionOnTopOfMotion	M Industry	1	9.042 +uH			
4	> POLIFICE		BONE THE			
	Motor Pales		8			
rowct Englorer	#× Maxman Speed		2000 100			
Project View						
lana lina	Motor Pleustance	1	3.000 Ohm			
	Maximum Voltage		480 Vmm			
TS Defines	61.00		0			
E Intion	Motor Phase	4.00	U org			
# Profiles	Col Themal Cont	lant.	2.956 mills.			
🗃 👔 Pullapén 🛛 Pullapen						
PapeNetwork						
Control Panel Panel						
UnerCAT						
ALL						
4 50 AND 2 AND Driver						
a a mag						
+ 1 Coupler_4 + Rus Coupler						
Teferences						
Panel KVB						
DriveStatus IntPanel Panel						
ED HMI Device Aki 15.1" Touchscreen						
Utraves Project Explorer	STARS Date Stars St.	-				Convertexed
	A a before state in all the					
alta window	B A promotion and togs		and an a state of the state of			
A HINE D D	Controller (B.C. 2 CT Service)	a Mill form(a) >	and sound			
Maria III Raba	Controller:PLC < L1 L/Os >	- sessioned -				
INER A BUSI	Controller: PLC: Relocating cod	Re-				
	Controllev:PLC=c.Code CRCwa	777da62 - File CRC+b1616c27 - 5	awe115360.0			
	Controller: PLC N.S.	cessful				
	Controller: Device	couple successful				
Watch 1	Project compile successful					
					Carlo da como entre	
			1.6	scall strategy 4:580	Controller: 10 Testing 4:580	Drives active Skopped Convected

Pour plus d'informations sur la configuration du système KAS, reportez-vous aux sections suivantes dans la documentation consacrée à la suite KAS :

- *Manuel de l'IDE du système KAS* : reportez-vous à la section 4.2.3 Add and Configure Drive (Ajout et configuration d'un variateur).
- Aide en ligne du système KAS : reportez-vous à Using the KAS IDE > Creating a Project > Step 3 -Add and Configure Drive (Utilisation de l'IDE du système KAS > Création d'un projet > Étape 3 - Ajout et configuration d'un variateur).

# **4 Profil EtherCAT**

4.1	Registre d'esclaves	27
4.2	AL Event (Interrupt Event) et Interrupt Enable	28
4.3	Accélération de phase	30
4.4	Machine d'état CoE (CANopen over EtherCAT)	32
4.5	Mappages fixes PDO	35
4.6	Valeurs réelles et valeurs de consigne cycliques prises en charge	36
4.7	Modes de fonctionnement pris en charge	36
4.8	Réglage de la durée du cycle EtherCAT	37
4.9	Durée maximale du cycle selon le mode de fonctionnement	37
4.10	Synchronisation	38
4.11	Mot de contrôle et mot d'état de verrouillage	39
4.12	Gestion de Mailbox	40
4.13	Paramètres du bus de terrain	44

## 4.1 Registre d'esclaves

Le tableau ci-dessous donne les adresses des registres individuels dans la mémoire FPGA. Les données sont fournies au format little-endian, avec l'octet de poids le plus faible ocuppant l'adresse la plus petite. Une description détaillée des emplacements de tous les registres et de la mémoire FPGA est disponible dans la description « EtherCAT Slave Controller » (Contrôleur EtherCAT esclave) sur le site de l'organisation EtherCAT Technology Group : www.EtherCAT.org.

	Longueur		ZA	ZA
Adresse	(en octets)	Description	ECAT*	var.*
0x0120	2	AL Control	RW	RO
0x0130	2	AL Status	RO	RW
0x0134	2	AL Status Code	RO	RW
0x0204	2	Registre Interrupt Enable	RO	RW
0x0220	2	AL Event (événement de requête d'interruption)	RW	RO
0x0800	8	SyncManager 0 (registre de contrôle d'émission de télégrammes)	RW	RO
0x0808	8	SyncManager 1 (registre de contrôle de réception de télégrammes)	RW	RO
0x0810	8	SyncManager 2 (registre de contrôle d'émission de données de traitement)	RW	RO
0x0818	8	SyncManager 3 (registre de contrôle de réception de données de traitement)	RW	RO
0x0820	8	SyncManager 4	RW	RO
0x0828	8	SyncManager 5	RW	RO
0x0830	8	SyncManager 6	RW	RO
0x0838	8	SyncManager 7	RW	RO
0x0840	8	SyncManager 8	RW	RO
0x1100	64 max.	Mémoire tampon ProOut (émission de données de traitement, valeurs de consigne transmises via EtherCAT)	RW	RO
0x1140	64 max.	ProIn (réception de données de traitement, valeurs réelles d'EtherCAT)	RO	RW
0x1800	512	Mémoire tampon pour l'émission de télégrammes (Object Channel Buffer ECAT, la longueur d'octet est spécifiée dans le fichier de description de l'appareil)	RW	RO
0x1C00	512	Mémoire tampon pour la réception de télégrammes (Object Channel Buffer Drive, la longueur d'octet est spécifiée dans le fichier de description de l'appareil)	RO	RW

\* ZA ECAT = mode d'accès via EtherCAT

\* ZA var. = mode d'accès via variateur

## 4.2 AL Event (Interrupt Event) et Interrupt Enable

La communication entre le variateur et le circuit FPGA EtherCAT peut être interrompue. La fonctionnalité d'interruption de l'interface EtherCAT est prise en charge par le registre Interrupt Enable et le registre AL Event.

Deux types d'événements provoquent également une interruption matérielle dans le variateur, à savoir une émulation EEPROM et un événement SyncManager 2. Les valeurs réelles du variateur (données SyncManager 3) sont écrites sans aucune requête AL Event durant chaque requête d'interruption matérielle déclenchée, par exemple, par un événement SyncManager 2. L'échange Mailbox entre le maître et le variateur AKD est géré entièrement en interrogeant le registre AL Event dans une tâche en arrière-plan du variateur.

Le variateur active des événements individuels de l'interface EtherCAT lorsque le bit correspondant du registre Interrupt Enable est défini sur 1. Lorsque ce bit est réglé sur 0, les interruptions matérielles pour des événements spécifiques sont désactivées.

			ZA	ZA	
Paramètre	Adresse	Bit	var.	ECAT	Description
AL Control Event	0x204	0	RW	RO	Activation de AL Control Event pour l'accélération de phase
-	0x204	1	RW	RO	Réservé
Sync0 DC Distributed Clock	0x204	2	RW	RO	Activation d'interruptions de synchronisation 0 de l'horloge distribuée (DC) pour toute la communication
Sync1 DC Distributed Clock	0x204	3	RW	RO	Activation d'interruptions de synchronisation 1 de l'horloge distribuée (DC) pour toute la communication
SyncManager activation register change	0x204	4	RW	RO	Activation de la requête d'interruption du changement de registre d'activation de SyncManager
EEPROM emulation event	0x204	5	RW	RO	Activation d'interruptions d'émulation EEPROM
-	0x204	3à7	RW	RO	Réservés
SyncManager 0 Event (Mail Out Event)	0x205	0	RW	RO	Activation de l'événement de sortie Mailbox (SDO, SyncManager 0) pour le canal d'objet
SyncManager 1 Event (Mail In Event)	0x205	1	RW	RO	Activation de l'événement d'entrée Mailbox (SDO, SyncManager 1) pour le canal d'objet
SyncManager 2 Event (Pro Out Event)	0x205	2	RW	RO	Activation de l'événement de sortie de données de traitement (PDO, valeurs de consigne cycliques de la carte)
SyncManager 3 Event (Pro In Event)	0x205	3	RW	RO	Activation de l'événement d'entrée de données de traitement (PDO, valeurs réelles cycliques du variateur)
-	0x205	4à7	RW	RO	Réservés

#### 4.2.1 Registre Interrupt Enable (adresse 0x0204:0x0205)

## 4.2.2 Requête AL Event (adresse 0x0220:0x0221)

Lorsque le bit approprié du registre de requête AL Event est défini sur 1, l'interface EtherCAT indique au variateur AKD l'événement que celui-ci doit traiter.

Paramètre	Adresse	Bit	ZA var	ZA FCAT	Description
AL Control Event	0x220	0	RO	RW	Traitement de AL Control Event pour l'accélération de phase
Sync0 Distributed Clock (DC) Event	0x220	2	RO	RW	Traitement d'un événement de l'horloge distribuée (DC)
Sync1 Distributed Clock (DC) Event	0x220	3	RO	RW	Traitement d'un événement de l'horloge distribuée (DC)
SyncManager activation register change	0x220	4	RO	RW	Modification du contenu du registre d'activation SyncManager
EEPROM emulation event	0x220	5	RO	RW	Traitement d'un événement d'émulation EEPROM afin d'identifier le variateur AKD dans le réseau.
-	0x220	6à7	RO	RW	Réservés
SyncManager 0 Event	0x221	0	RO	RW	Requête Mailbox (SDO, SyncManager 0) pour le canal d'objet
SyncManager 1 Event	0x221	1	RO	RW	Réponse Mailbox (SDO, SyncManager 1) pour le canal d'objet
SyncManager 2 Event	0x201	2	RO	RW	Sortie de données de traitement (PDO, valeurs de consigne cycliques de la carte)
SyncManager 3 Event	0x201	3	RO	RW	Entrée de données de traitement (PDO, valeurs réelles cycliques du variateur)
SyncManager 4 –					
SyncManager 7 Event	0x221	4à7	RO	RW	Réservés
SyncManager 8 –					
SyncManager 15 Event	0x222	07	RO	RW	Réservés

## 4.3 Accélération de phase

Les registres AL Control, AL Status et AL Status Code prennent en charge l'accélération de phase de communication (désigné également par le changement d'état EtherCAT) pour l'affichage de l'état actuel ainsi que tous les messages d'erreur. Le variateur répond à chaque requête de transition de l'interface EtherCAT effectuée par le registre AL Control via les registres AL Status et AL Status Code. Tous les messages d'erreur sont affichés dans le registre AL Status Code.

Un changement d'état dans le registre AL Control est interrogé dans le variateur AKD, ce qui signifie qu'un AL Control Event n'entraîne pas d'interruption matérielle dans le variateur.

#### 4.3.1 AL Control (adresse 0x0120:0x0121)

			ZA	ZA	
Paramètre	Adresse	Bit	var.	ECAT	Description
Status	0x120	3à0	RO	WO	0x01 : requête d'initialisation
0x02: PreOperational Request					
0x03: Bootstrap Mode Request					
0x04: Safe Operational Request					
0x08: Operational Request					
Acknowledgement	0x120	4	RO	WO	0x00 : aucun acquittement de défaut
					0x01 : acquittement de défaut (côté positif)
Reserved	0x120	7à5	RO	WO	-
Applic. specific	0x120	15à8	RO	WO	-

#### 4.3.2 AL Status (adresse 0x0130:0x0131)

			ZA	ZA	
Paramètre	Adresse	Bit	var.	ECAT	Description
Status	0x130	3à0	WO	RO	0x01 : initialisation
0x02: PreOperational					
0x03: Bootstrap Mode					
0x04: Safe Operational					
0x08: Operational					
Status change	0x130	4	WO	RO	0x00 : acquittement
					0x01 : erreur (ex. : transition interdite)
Reserved	0x130	7à5	WO	RO	-
Applic. specific	0x130	15à8	WO	RO	-

État actuel + E

Paramètre	Adresse	Bit	ZA var.	ZA ECAT	Descriptio	n	
Status	0x134	7à0	WO	RO	Voir tableau ci-après.		
Status	0x135	7à0	WO	RO	Voir tablea	au ci-après.	
						1	
				État actuel			
Code	Description			(changeme	ent d'état)	État résultant	
0x0000	Aucune erreu	-		Tous		État actuel	
0x0011	Changement	d'état requ	uis non	-> S,  -> (	O, P -> O,	État actuel + E	
	valide			O -> B, S -⇒	> B, P -> B		

Configuration de SyncManager non I -> P, P -> S

Aucun autre code n'est pris en charge.

0x0017

## 4.3.4 Phases de communication EtherCat

valide

Init	INIT : Initialisation, aucune communication. L'émulation EEPROM
(IP) (P) (IB) (B) (B) Pre⊷Op (Si) Boot (optional)	sera activée. PRE-OP : Mailbox active, paramétrage des esclaves et paramètres de démarrage
(OI) (PS) (SP) (OP) <b>Safe-Op</b>	SAVE-OP : Les valeurs réelles cycliques sont transférées et le variateur essaie de se synchroniser.
(SO) (OS)	OPERATIONAL : Les valeurs de consigne cycliques sont traîtées, le paramètre torque enable peut être activé et le variateur doit être synchronisé.

#### Transitions de communication indivuelles

	AL Control	
Transition	(bits 3 à 0)	Description
(IB)	0x03	-
(BI)	-	-
(IP)	0x02	Le variateur AKD lit la configuration de SyncManager 0 & 1 et vérifie la valeur de l'adresse de départ ainsi que la longueur. Le variateur AKD se prépare à gérer les événements SyncManager 0.
(PI)	0x01	-
(PS)	0x04	Le variateur AKD lit la configuration de SyncManager 2 & 3 et vérifie la valeur de l'adresse de départ ainsi que la longueur.
(SP)	0x02	-
(SI)	0x01	-
(SO)	0x08	L'interruption matérielle de SyncManager 2 sera autorisée par le variateur.
(OS)	0x04	Désactivation de l'interruption matérielle de SyncManager 2
(OP)	0x02	Désactivation de l'interruption matérielle de SyncManager 2
(OI)	0x01	Désactivation de l'interruption matérielle de SyncManager 2

## 4.4 Machine d'état CoE (CANopen over EtherCAT)

La machine d'état des mots d'état et de contrôle correspond à la machine d'état CANopen, conformément à la norme DS402. Les mots d'état et de contrôle CANopen sont capturés à chaque mappage fixe PDO (voir chapitre intitulé « Mappage fixe PDO », ,page ).



#### 4.4.1 Description d'état

État	Description
Not Ready to Switch On	Le variateur n'est pas prêt à être mis sous tension ; le contrôleur n'a pas indiqué s'il est prêt à fonctionner. Le variateur est encore dans la phase de démarrage ou en état de défaut.
Switch On Disabled	L'amplificateur ne peut pas être activé via l'interface EtherCAT, parce qu'il n'y a pas (par exemple) de connexion à une source d'alimentation.
Ready to Switch On	Le variateur peut être activé par le biais du mot de contrôle.
Switched On	L'amplificateur est activé, mais les valeurs de consigne de l'interface EtherCAT n'ont pas encore été transférées. L'amplificateur est au repos et un front montant dans le bit 3 du mot de contrôle active le transfert de la valeur de consigne (transition vers l'état Operation Enabled).
Operation Enabled	Le variateur est activé et les valeurs de consigne sont transférées à partir de l'interface EtherCAT.
Quick Stop Active	Le variateur suit une rampe d'arrêt rapide.
Fault Reaction Active	Le variateur répond à un défaut par une rampe d'arrêt d'urgence.
Fault	Une erreur est en souffrance, le variateur est arrêté et désactivé.

## 4.4.2 Commandes dans le mot de contrôle

## Affectation des bits dans le mot de contrôle

Bit	Nom	Bit	Nom
0	Switch on	8	Pause/halt
1	Disable Voltage	9	Réservé
2	Quick Stop	10	Réservé
3	Enable Operation	11	Réservé
4	Operation mode specific	12	Réservé
5	Operation mode specific	13	Manufacturer-specific
6	Operation mode specific	14	Manufacturer-specific
7	Reset Fault (ne fonctionne qu'avec les défauts)	15	Manufacturer-specific

#### Commandes dans le mot de contrôle

	Bit 7	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Commande	Fault Reset	Enable Operation	Quick Stop	Disable Voltage	Switch on	Transitions
Shutdown	Х	Х	1	1	0	2, 6, 8
Switch on	Х	Х	1	1	1	3
Disable Voltage	Х	Х	Х	0	Х	7, 9, 10, 12
Quick Stop	Х	Х	0	1	Х	7, 10, 11
Disable Operation	Х	0	1	1	1	5
Enable Operation	Х	1	1	1	1	4, 16
Fault Reset	1	Х	Х	Х	Х	15

Les bits marqués d'un X ne sont pas pertinents. Les chiffres 0 et 1 indiquent l'état des bits individuels.

#### Bits dépendant du mode dans le mot de contrôle

Le tableau suivant montre les bits dépendant du mode dans le mot de contrôle. Seuls les modes spécifiques au fabricant sont pris en charge actuellement. Les modes individuels sont définis par l'objet 6060h Modes de fonctionnement.

Mode de fonctionnement	N°	Bit 4	Bit 5	Bit 6
Profile Position Mode (pp)	01h	new_setpoint	change_set_ immediately	Absolu/relatif
Profile Velocity Mode (pv)	03h	Réservé	Réservé	Réservé
Profile Torque Mode (tq)	04h	Réservé	Réservé	Réservé
Homing Mode (hm)	06h	homing_operation_start	Réservé	Réservé
Interpolated Position Mode (ip)	07h		Réservé	Réservé
Cyclic Synchronous Position Mode	08h	Réservé	Réservé	Réservé

#### Description des bits restants dans le mot de contrôle

**Bit 8 :** Pause, si le bit 8 est défini, le variateur se met en pause dans tous les modes. Les valeurs de consigne (vitesse de pas à pas ou de ralliement, numéro de la tâche de mouvement, valeurs de consigne pour le mode numérique) des modes individuels sont conservées.

Bits 9, 10 : ces bits sont réservés pour le profil du variateur (DS402).

Bits 13, 14, 15 : ces bits sont spécifiques au fabricant, donc actuellement réservés.

## 4.4.3 Bits de la machine d'état (mot d'état)

#### Affectation des bits dans le mot d'état

Bit	Nom	Bit	Nom
0	Ready to switch on	8	Manufacturer-specific (réservé)
1	Switched on	9	Remote (toujours défini sur 1)
2	Operation enabled	10	Target reached
3	Fault	11	Internal limit active
4	Voltage enabled	12	Operation mode specific (réservé)
5	Quick stop	13	Operation mode specific (réservé)
6	Switch on disabled	14	Manufacturer-specific (réservé)
7	Warning	15	Manufacturer-specific (réservé)

## États de la machine d'état

	Bit 6	Bit 5	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	Switch on	Quick		Operation	Switched	Ready to
État	disabled	stop	Fault	enabled	on	switch on
Not ready to switch on	0	Х	0	0	0	0
Switch on disabled	1	Х	0	0	0	0
Ready to switch on	0	1	0	0	0	1
Switched on	0	1	0	0	1	1
Operation enabled	0	1	0	1	1	1
Fault	0	Х	1	0	0	0
Fault reaction active	0	Х	1	1	1	1
Quick stop active	0	0	0	1	1	1

Les bits marqués d'un X ne sont pas pertinents. Les chiffres 0 et 1 indiquent l'état des bits individuels.

#### Description des bits restants dans le mot d'état

Bit 4 : voltage\_enabled, la liaison CC est présente si ce bit est défini.

**Bit 7 :** warning, il y a plusieurs raisons possibles pour que le bit 7 soit défini et que cet avertissement se produise. La raison de cet avertissement est indiquée par le code d'erreur du message d'urgence, qui est envoyé sur le bus causé par cet avertissement.

**Bit 9 :** remote, ce bit est toujours défini sur 1, c'est-à-dire que le variateur peut toujours communiquer et être influencé via l'interface RS232.

Bit 10 : target\_reached, ce bit est défini lorsque le variateur a atteint sa position cible.

**Bit 11 :** internal\_limit\_active, ce bit indique qu'un mouvement était ou est limité. Dans d'autres modes, d'autres avertissements provoquent la définition de ce bit.

## 4.5 Mappages fixes PDO

Il est possible de sélectionner plusieurs mappages prêts à l'emploi pour l'échange de données cycliques via les SDO 0x1C12 et 0x1C13. En utilisant l'objet 0x1C12, sous-index 1 (affectation SyncManager 2), un mappage fixe pour les valeurs de commandes cycliques peut être défini avec les valeurs 0x1701, 0x1702, 0x1703, 0x1720, 0x1721 et 0x1723. En utilisant l'objet 0x1C13, sous-index 1 (affectation SyncManager 3), un mappage fixe pour les valeurs réelles cycliques peut être défini avec les valeurs 0x1701, 0x1702, 0x1720 et 0x1721.

 $Las \'equences uivanted \'ecrit la mani \`e des \'electionner le"mappage" de la valeur de commande fixe 0x1701 via les SDO:$ 

- 1. accès SDO en écriture à l'objet 0x1C12, sous-index 0, données : 0x00 ;
- 2. accès SDO en écriture à l'objet 0x1C12, sous-index 1, données : 0x1701 ;
- 3. accès SDO en écriture à l'objet 0x1C12, sous-index 0, données : 0x01.

Les mappages fixes suivants sont pris en charge :

#### Interface de position :

0x1701	Valeur de la commande de position (4 octets), mot de contrôle (2 octets), total (6 octets)
0x1720	Mot de contrôle (2 octets), valeur de la commande de position interpolée (4 octets),
	mot de contrôle de verrouillage (2 octets), réaction du couple (2 octets), sorties numériques (2 octets)
0x1721	Valeur de la commande de position interpolée (4 octets), mot de contrôle (2 octets),
	réaction du couple (2 octets)
0x1723	Mot de contrôle (2 octets), valeur de la commande de position interpolée (4 octets),
	mot de contrôle de verrouillage (2 octets), réaction du couple (2 octets), sorties numériques (2 octets),
	remise d'information d'entrée changée (2 octets)
0x1B01	Valeur réelle de la position (4 octets), mot d'état (2 octets), total (6 octets)
0x1B21	Valeur réelle interne de la position (4 octets), mot d'état (2 octets)
Interfees	

#### Interface de vitesse :

0x1702 Valeur de la commande de vitesse (4 octets), mot de contrôle (2 octets), total (6 oc	tets)
---	-------

0x1B02 Valeur réelle de la position (4 octets), mot d'état (2 octets), total (6 octets)

#### Interface de couple :

0x1703 Valeur de la commande de couple (2 bytes), mot de contrôle (2 octets)

## 4.6 Valeurs réelles et valeurs de consigne cycliques prises en charge

## Valeurs de consignes cycliques prises en charge

Nom	Numéro d'objet CANopen	Type de données	Description
Valeur de la commande de position	0x60C1, sous-index 1	INT32	Enregistrement des données d'interpolation dans le mode ip
Valeur de la commande de vitesse	0x60FF, sous-index 0	INT32	
Mot de contrôle CANopen	0x6040, sous-index 0	UINT16	Mot de contrôle CANopen
Mot de contrôle de verrouillage	0x20a4, sous-index 0	UINT16	
Réaction du couple	0x60B2, sous-index 0	INT16	
Sorties numériques	0x60FE, sous-index 1	UINT32	

## Valeurs réelles cycliques prises en charge

Nom	Numéro d'objet CANopen	Type de données	Description
Valeur réelle interne de la position	0x6063, sous-index 0	INT32	
Valeur réelle de la vitesse	0x606c, sous-index 0	INT32	
Mot d'état CANopen	0x6041, sous-index 0	UINT16	Mot d'état CANopen
Deuxième rétroaction de position	2050, sous-index 0	INT32	
Entrées numériques	60FD, sous-index 0	UINT32	
Valeur réelle de l'erreur de poursuite	60F4, sous-index 0	INT32	
Position de verrouillage, front montant	20a0, sous-index 0	INT32	
Valeur réelle du couple	6077, sous-index 0	INT16	
État de verrouillage	20A5, sous-index 0	UINT16	
Valeur de l'entrée analogique	3470, sous-index 0	INT16	

## 4.7 Modes de fonctionnement pris en charge

Mode de fonctionnement	Mode de fonctionnement	Description
CANopen	AKD	
Profile Velocity	DRV.OPMODE 2 DRC.CMDSOURCE 1	0x6060, sous-index 0, données : 3 Dans ce mode de fonctionnement, le maître EtherCAT envoie des valeurs de commande de vitesse cyclique au variateur AKD.
Interpolated Position	DRV.OPMODE 2 DRV.CMDSOURCE 1	0x6060, sous-index 0, données : 7 Dans ce mode de fonctionnement, le maître EtherCAT envoie des valeurs de commandes de positions cycliques au variateur AKD. Ces valeurs de commandes sont interpolées par le variateur AKD en fonction de la fréquence d'échantillonnage du bus de terrain.
Homing Mode	DRV.OPMODE 2 DRV.CMDSOURCE 0	0x6060, sous-index 0, données : 6 Dans ce mode, il est possible d'effectuer un ralliement interne au variateur AKD.

## 4.8 Réglage de la durée du cycle EtherCAT

Ladurée ducycle àutiliser dans le variateur pour les valeurs réelles et les valeurs de consigne cycliques peuvent être stockées dans le paramètre FBUS. SAMPLEPERIOD de l'amplificateur ou configurées lors de la phase de démarrage.

Cette configuration s'effectue via l'accès SDO Mailbox (voir le chapitre correspondant) aux objets CANopen 60C2, sous-index 1 et 2.

Le sous-index 2, représentant l'index de temps d'interpolation, définit la puissance dix de la durée (par exemple, -3 signifie 10-3, soit 10 millisecondes) tandis que le sous-index 1, représentant les unités de temps d'interpolation, donne le nombre d'unités (par exemple, 4 signifie 4 unités).

Vous pouvez exécuter un cycle de 2 ms à l'aide de plusieurs combinaisons. Par exemple :

Index = -3, Unités = 2

ou

Index = -4, Unités = 20, etc.

Le paramètre FBUS.SAMPLEPERIOD se compte par multiples de 62,5 microsecondes dans l'appareil. Cela signifie, par exemple, que 2 ms équivaut à une valeur FBUS.SAMPLEPERIOD de 32.

## 4.9 Durée maximale du cycle selon le mode de fonctionnement

La durée du cycle minimum pour le variateur dépend largement de la configuration de celui-ci (fonctionnalité de verrouillage du codeur activée avec la deuxième valeur réelle de la position et ainsi de suite).

Interface	Durée du cycle du variateur AKD
Position	≥0,25 ms (≥250 µs)
Vitesse	≥0,25 ms (≥250 µs)
Couple	≥0,25 ms (≥250 µs)

## 4.10 Synchronisation

Pour tous les variateurs, la boucle PLL interne est théoriquement capable de prendre en charge un écart moyen allant jusqu'à 4800 ppm dans le cycle de temps fourni par le maître. À chaque cycle du bus de terrain, le variateur contrôle un compteur dans son circuit FPGA interne, qui est supprimé par un événement Sync0 (horloge distribuée). Selon la valeur du compteur, le variateur augmente ou diminue le signal MTS 62,5 µs en respectant un maximum de 300 ns. L'écart théorique maximal autorisé peut être calculé en utilisant la formule suivante :

 $\max_{de} v = \frac{300[ns]}{62.5[\mu s]} \cdot 1,000,000 = 4800 \text{ [ppm]}$ 

La fonctionnalité de synchronisation dans le variateur peut être activée en définissant le bit 0 du paramètre FBUS.PARAM02 sur High. Par conséquent, FBUS.PARAM02 doit être défini sur 1. En outre, la fonctionnalité d'horloge distribuée doit être activée par le maître EtherCAT afin d'activer les événements Sync0 cycliques.

## 4.10.1 Synchronisation avec les horloges distribuées (DC) activées

Lorsque le maître EtherCAT active des horloges distribuées, un événement d'horloge distribuée (DC) est alors créé dans le variateur AKD à chaque cycle de bus de terrain. Une tâche en temps réel définie de 62,5 µs dans le variateur AKD surveille le temps écoulé entre les événements DC et le temps du système AKD, puis augmente ou diminue, si nécessaire, l'impulsion d'échantillonnage de 62,5 µs vers le processeur.

Les paramètres de bus de terrain suivants sont utilisés avec la fonctionnalité de synchronisation :

- 1. FBUS.SYNCDIST = Délai prévu du code PLL du variateur AKD par rapport à l'événement DC
- 2. FBUS.SYNCACT = Délai réel du code PLL du variateur AKD par rapport à l'événement DC
- 3. FBUS.PLLTHRESH = Nombre de cycles PLL synchronisés réussis consécutivement du variateur AKD avant que celui-ci soit considéré comme étant synchronisé.
- 4. FBUS.SYNCWND = Intervalle de synchronisation dans lequel le variateur AKD est considéré comme étant synchronisé. Il est ainsi synchronisé tant que la déclaration suivante est vraie pour les cycles FBUS.PLLTHRESH consécutifs :

FBUS.SYNCDIST-FBUS.SYNCWND < FBUS.SYNCACT < FBUS.SYNCDIST+FBUS.SYNCWND

Exemple à une fréquence d'échantillonnage du bus de terrain de 4 kHz :



La tâche en temps réel de 62,5 [µs] (en rouge) correspond à la tâche en temps réel de 62,5 µs du variateur AKD dans un seul cycle de bus de terrain qui est chargé d'appeler le code PLL du variateur AKD. Le délai (1) indique le délai réel par rapport à l'événement DC précédent qui, dans l'idéal, est proche de celui du paramètre FBUS.SYNCDIST ajusté. Selon le délai (1), le variateur AKD accélère ou ralentit légèrement la génération de la requête d'interruption de 62,5 [µs] concernant la tâche en temps réel hautement prioritaire afin d'augmenter ou de diminuer le délai mesuré par rapport à l'événement (1) pour le prochain cycle PLL. Le délai (2) correspond à la tâche en temps réel de 62,5[µs] ± x[ms] du variateur AKD.

## 4.10.2 Synchronisation avec les horloges distribuées (DC) désactivées

L'algorithme de synchronisation du bus de terrain du variateur AKD est similaire à celui utilisé par les horloges distribuées. La différence est que le variateur AKD est synchronisé par rapport à un événement SyncManager2 au lieu d'un événement DC. Un événement SyncManager2 est créé lorsque le maître EtherCAT envoie au variateur un nouveau paquet de valeurs de commandes pendant que le réseau est à l'état opérationnel. Cela se produit une fois par cycle de bus de terrain.

## 4.11 Mot de contrôle et mot d'état de verrouillage

## Mot de contrôle de verrouillage (2 octets)

Bit	Valeur (bin)	Valeur (hex)	Description
0	0000000 00000001	zz01	Activation du verrouillage externe 1 (montée positive)
1	0000000 00000010	zz02	Activation du verrouillage externe 1 (montée négative)
2	0000000 00000100	zz04	Activation du verrouillage externe 2 (montée positive)
3	0000000 00001000	zz08	Activation du verrouillage externe 2 (montée négative)
4			
5-7			Réservés
8-12	0000001 0000000	01zz	Lecture du verrouillage externe 1 (montée positive)
	00000010 00000000	02zz	Lecture du verrouillage externe 1 (montée négative)
	00000011 00000000	03zz	Lecture du verrouillage externe 2 (montée positive)
	00000100 00000000	04zz	Lecture du verrouillage externe 2 (montée négative)
13-15			Réservés

## Mot d'état de verrouillage (2 octets)

Bit	Valeur (bin)	Valeur (hex)	Description
0	0000000 00000001	zz01	Verrouillage externe 1 valide (montée positive)
1	0000000 00000010	zz02	Verrouillage externe 1 valide (montée négative)
2	0000000 00000100	zz04	Verrouillage externe 2 valide (montée positive)
3	0000000 00001000	zz08	Verrouillage externe 2 valide (montée négative)
4			
5-7			Réservés
8-11	0000001 0000000	z1zz	Accusé de réception de la valeur du verrouillage externe 1
			(montée positive)
	00000010 00000000	z2zz	Accusé de réception de la valeur du verrouillage externe 1
			(montée négative)
	00000011 00000000	z3zz	Accusé de réception de la valeur du verrouillage externe 2
			(montée positive)
	00000100 00000000	z4zz	Accusé de réception de la valeur du verrouillage externe 2
			(montée négative)
12-15	00010000 00000000	1zzz	État de l'entrée numérique 4
	00100000 00000000	2zzz	État de l'entrée numérique 3
	0100000 00000000	4zzz	État de l'entrée numérique 2
	1000000 00000000	8zzz	État de l'entrée numérique 1

## 4.12 Gestion de Mailbox

Avec EtherCAT, le trafic de données acycliques (canal d'objet ou canal SDO) est appelé Mailbox. Ce système est articulé autour du maître :

#### Sortie Mailbox :

Le maître (contrôleur EtherCAT) envoie des données à l'esclave (variateur). Il s'agit essentiellement d'une requête (lecture/écriture) provenant du maître. La sortie Mailbox opère via SyncManager 0.

#### Entrée Mailbox :

L'esclave (variateur) envoie des données au maître (contrôleur EtherCAT), lequel lit la réponse de l'esclave. L'entrée Mailbox s'effectue via SyncManager 1.

#### Schéma dans le temps

Ce schéma illustre dans le temps le processus d'accès à Mailbox :



- 1. Le maître EtherCAT écrit la requête Mailbox dans la mémoire tampon des télégrammes envoyés.
- 2. À la prochaine interruption, l'interface EtherCAT activera un événement SyncManager 0 (événément de sortie Mailbox) dans le registre AL Event.
- 3. Le variateur lit 16 octets dans la mémoire tampon des télégrammes envoyés et les copie dans la zone de sortie Mailbox interne.
- 4. Le variateur identifie les nouvelles données dans cette zone et accède à l'objet demandé par l'interface EtherCAT. La réponse du variateur est écrite dans une zone d'entrée Mailbox interne.
- 5. Le variateur supprime toutes les données de la zone de sortie Mailbox interne afin de pouvoir effectuer une nouvelle tentative d'accès à Mailbox.
- 6. Le variateur copie le télégramme de réponse depuis la zone d'entrée Mailbox interne vers la mémoire tampon des télégrammes reçus de l'interface EtherCAT.

### 4.12.1 Sortie Mailbox

Une interruption via l'interface EtherCAT avec un événement SyncManager 0 déclenche un processus de sortie Mailbox. La valeur 1 dans le bit d'événement d'émission de télégrammes signale au variateur que l'interface EtherCAT souhaite envoyer un message Mailbox et que les données requises sont déjà stockées dans la mémoire tampon des télégrammes envoyés. Les données sur 16 octets sont lues par le variateur avec le procesus de requête d'interruption. Ces octets sont définis comme suit :

	Adresse 0x1800				Adresse 0x180F									
0	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Données spécifiques CAN ove			er EtherCAT			Données spécifiques CAN							
			(SDO CAN standa				dard)							
Octet 0	Longueur de données (octet de poids faible)													
Octet 1	Longueur de de	Longueur de données (octet de poids fort)												
Octet 2	Adresse (octe	t de poids	s faible)											
Octet 3	Adresse (octe	t de poids	s fort)											
Octet 4	Bits 0 à 5 : car	nal												
	Bits 6 à 7 : pric	orité		1										
Octet 5	Bit 0 à 3 : type			1 = rés	1 = réservé : ADS over EtherCAT									
				2 = res	erve : Et		/er Ei	therC	AI					
	Dit 4 à 7 : ráco	<b>n</b> (60		3 - CA	IN OVELE	LINEICAI								
Octot 6	DIL 4 à 7 . lese		DDO do	tranami		iquomon	t bit	0 – bit	do po	vido fo	viblo d		nóro d	10
Ociel 0	Numero de PDO (avec PDO de transmission uniquement, bit 0 = bit de poids faible du numéro de PDO, voir l'octet 7 pour le bit de poids fort)					ie Ie								
Octet 7	Bit 0 : bit de poids fort du numéro de PDO, voir octet 6													
00001	Bit 1 à 3 : réservés													
	Bit 4 à 7 : type spécifique à CoF			0 : réservé										
				1 : message d'urgence										
				2 : requête SDO										
				3 : répo	onse SD	0								
				4 : Tx-F	4: Tx-PDO									
				5:Rx-	PDO									
				6 : requ	lête de ti	ransmiss	ion à	dista	nce d'	un Tx	-PDO	)		
				7 : requête de transmission à distance d'un Rx-PDO										
	8 à 15 : réservés													
Octet 8	Octet de contrôle dans le télégramme CAN :													
	Accès en écrit	ure :		0x23 =	4 octets	, 0x27 =	3 oct	tets, 0	x2B =	2 oct	tets, C	)x2F =	= 1 oc	tet
	Accès en lectu	ure :		0x40										
Octet 9	Octet de poids faible du numéro d'objet CAN (index)													
Octet 10	Octet de poids fort du numéro d'objet CAN (index)													
Octet 11	Sous-index selon la spécification CANopen pour le variateur													
Octet 12	Données avec un accès en écriture (octet de poids faible)													
Octet 13	Données avec un accès en écriture													
Octet 14	Données avec un accès en écriture													
Octet 15	Données avec	: un accè	s en écrit	ture (oct	et de poi	ds fort)								

Le variateur répond à chaque télégramme par une réponse dans la mémoire tampon d'entrée Mailbox.

#### 4.12.2 Entrée Mailbox

Le variateur répond à chaque télégramme CoE par un télégramme de réponse de 16 octets dans la mémoire tampon d'entrée Mailbox. Ces octets sont définis comme suit :

	Adresse 0x1C00			Adresse 0x1C0F				
0	1 2 3 4	5	6 7	8	9 10 11 12 13 14 15			
	Données spécifiques CAN ove	er EtherCAT			Données spécifiques CAN			
	(en-tête CoE)				(SDO CAN standard)			
Octet 0	Longueur de données (octet de po	ids faible)						
Octet 1	Longueur de données (octet de po	ids fort)						
Octet 2	Adresse (octet de poids faible)							
Octet 3	Adresse (octet de poids fort)							
Octet 4	Bits 0 à 5 : canal							
	Bits 6 à 7 : priorité	T						
Octet 5	Bits 0 à 3 : type	1 = réserve	é: ADS over l	ther	CAI			
		2 = reserve	e : Ethernet ov	/er ⊨ -	Inercal			
	Rits 1 à 7 : réservés							
Octot 6	Numéro de PDO (avec PDO de tr	anemiesion	uniquement	hit O	= bit de poids faible du puméro de			
OCIEL O	PDO, voir l'octet 7 pour le bit de p	oids fort)	uniquement,		- bit de polas faible da flamelo de			
Octet 7	Bit 0 : bit de poids fort du numéro	de PDO, voi	r octet 6					
	Bits 1 à 3 : réservés							
	Bits 4 à 7 : type spécifique à CoE	0: réservé	!					
		1: messag	ge d'urgence					
		2 : requête SDO						
		3 : réponse SDO						
		4 : Tx-PDO						
		5: Rx-PDO						
		6 : requête	de transmiss	ion à	distance d'un Tx-PDO			
		7: requête	7: requête de transmission à distance d'un Rx-PDO					
		8 à 15 : rés	8 à 15 : réservés					
Octet 8	Octet de contrôle dans le télégramme CAN :							
	Accès en écriture OK :	0x60						
	Accès en lecture OK + longueur	0x43 (4 oc	tets), 0x47 (3	octe	ts), 0x4B (2 octets), 0x4F (1 octet)			
	de la réponse :							
	Erreur d'accès en lecture ou	0x80						
O stat 0	ecriture :		(in all as s)					
Octet 9	9 Octet de poids faible du numéro d'objet CAN (index)							
Octet 10	IU Octet de poids fort du numero d'objet CAN (Index)			IlmorgonTM				
Octet 11	Sous-index selon la specification	CANopen p						
Octet 12		Code d'err		nácif	ication CANopen en cas d'orrour			
Octot 14	Données		tonnées de l'a	hipt	en cas d'accès en lecture réussi			
Octot 15	Données (octet de poids fort)			JUJEL				
UCLEL 15		1						

## 4.12.3 Exemple : accès Mailbox

Dans cet exemple, les PDO 0x1704 sont mappés (voir le chapitre sur les mappages fixes de PDO) : Le maître envoie le message de sortie Mailbox suivant :

Octet 0	0x0A	Les 10 octets suivants contiennent des données (octets 2 à 11).
Octet 1	0x00	Les 10 octets suivants contiennent des données (octets 2 à 11).
Octet 2	0x00	Adresse 0
Octet 3	0x00	Adresse 0
Octet 4	0x00	Canal 0 et priorité 0
Octet 5	0x03	Objet CoE
Octet 6	0x00	PDO numéro 0
Octet 7	0x20	PDO numéro 0 et requête SDO
Octet 8	0x2B	Accès en écriture sur 2 octets
Octet 9	0x12	Objet SDO 0x1C12
Octet 10	0x1C	Objet SDO 0x1C12
Octet 11	0x01	Sous-index 1
Octet 12	0x04	Valeur de données 0x00001704
Octet 13	0x17	Valeur de données 0x00001704
Octet 14	0x00	Valeur de données 0x00001704
Octet 15	0x00	Valeur de données 0x00001704

Le variateur renvoie le message suivant :

Octet 0	0x0E	Les 14 octets suivants contiennent des données (octets 2 à 15).
Octet 1	0x00	Les 14 octets suivants contiennent des données (octets 2 à 15).
Octet 2	0x00	Adresse 0
Octet 3	0x00	Adresse 0
Octet 4	0x00	Canal 0 et priorité 0
Octet 5	0x03	Objet CoE
Octet 6	0x00	PDO numéro 0
Octet 7	0x20	PDO numéro 0 et réponse SDO
Octet 8	0x60	Accès en écriture réussi
Octet 9	0x12	Objet SDO 0x1C12
Octet 10	0x1C	Objet SDO 0x1C12
Octet 11	0x01	Sous-index 1
Octet 12	0x00	Valeur de données 0x00001704
Octet 13	0x00	Valeur de données 0x00001704
Octet 14	0x00	Valeur de données 0x00001704
Octet 15	0x00	Valeur de données 0x00001704

## 4.13 Paramètres du bus de terrain

Le variateur AKD possède plusieurs paramètres universels spécifiques au bus de terrain. Certains d'entre eux contiennent les données EtherCAT suivantes :

- FBUS.PARAM02 : ce paramètre active la fonctionnalité de synchronisation du variateur AKD. La fonction DC doit être activée pour que le variateur AKD puisse être synchronisé avec le maître. La valeur 1 active la fonctionnalité PLL interne du variateur tandis que la valeur 0 la désactive.
- **FBUS.PARAM03** : ce paramètre contient l'adresse alias de la station configurée du variateur AKD. L'accès en écriture de l'émulation EEPROM à cette adresse alias force le variateur AKD à stocker ses propres paramètres automatiquement en utilisant la commande DRV.NVSAVE.
- **FBUS.PARAM04** : ce paramètre active (1) ou désactive (0) la supervision de synchronisation du bus de terrain CANopen ou EtherCAT.

Les valeurs par défaut de ce paramètre sont les suivantes :

Variateur CANopen : désactivé (0)

Variateur EtherCAT : activé (1)

La supervision de synchronisation est active lorsque FBUS.PARAM 04 = 1 et que le premier message SYNC CANopen ou que la première trame EtherCAT sont reçus. Lorsque plus de trois messages SYNC CANopen ou sept trames EtherCAT n'ont pas été reçus et que le variateur est activé, l'erreur F125 (perte de synchronisation) est alors générée.

# 5 Index

## A

Abréviations Accélération de phase AL Event	8 30 28
В	
Bus de terrain	44
C	
CoE (CANopen over EtherCAT) Commandes du mot de contrôle Configuration Consignes de sécurité Généralités Installation électrique	<b>32</b> <b>33</b> <b>14</b> 10 12
D	
<b>Durée du cycle</b> Réglage Valeurs max.	37 37
E	
EtherCAT intégré	13
G	
Groupe cible	6
L	
Interrupt Event	28
М	
Machine d'état Mailbox Mappage PDO Modes de fonctionnement Mot d'état Mot de verrouillage	32 40 35 36 34 39
Ρ	
Paramètres du bus de terrain Profil EtherCAT	44 26
R	

27

Registre d'esclaves

## S

7 38
14
10 10
36
19

Cette page a été laissée sciemment vierge.

Cette page a été laissée sciemment vierge

# Vente et Service

Nous voulons vous offrir un service optimal et rapide. Pour cela, prenez contact avec l'établissement de vente compétent. Si vous deviez ne pas les connaître, contactez soit le service clientèle européen ou nord américain.

## Europe

Kollmorgen Service de clients Europe

Internet	www.kollmorgen.com
E-Mail	technik@kollmorgen.com
Tel.:	+49(0)2102 - 9394 - 0
Fax:	+49(0)2102 - 9394 - 3155

## L'Amérique du Nord

## Kollmorgen Customer Support North America

Internet	www.kollmorgen.com					
E-Mail	support@kollmorgen.com					
Tel.:	+1 - 540 - 633 - 3545					
Fax:	+1 - 540 - 639 - 4162					

KOLLMORGEN